工事名 常磐ポンプ場電気設備工事

特記仕様書

四日市市上下水道局

第1章 総 則

第1節 共通事項

- 1. 本工事は、本特記仕様書等により施工する。
- 2. 施工は、特記仕様書による他、地方共同法人 日本下水道事業団 工事一般仕様書に 準ずることとする。ただし、打合せ等により決定した事項が最優先するものとする。
- 3. 受注者は工事目的物を完成させるために必要な工程管理・仮設計画・施工管理・品質管理を具体的に定めた施工計画書を本局に提出しなければならない。また、施工計画書を遵守し、工事の施工にあたらなければならない。施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
- 4. 受注者は、受注時または完成時における工事請負代金額が5百万円以上の工事について、 工事実績情報システム(CORINS)に基づき、工事実績情報として工事カルテを作成し、 監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。また、登録機関発 行の工事カルテ受領書が届いた際には、その写しを提出しなければならない。提出期限は 以下のとおりとする。

受注時は、契約後10日以内とする。

完成時は、工事完成後10日以内とする。

登録内容の変更時は、変更があった日から10日以内とする。

- 5. 受注者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなければならない。
- 6. 隣接工事または関連工事がある場合は、当該工事の請負業者と相互に協力し、施工すること。
- 7. 完成検査時等に機器の運転が出来ない等支障がある場合は、受注者は本局の指示に従うものとする。
- 8. 施工に当たっては、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害の防止を図ること。
- 9. 工事の完成に際して、工事にかかる部分を片付けかつ清掃し、整然とした状態にするものとする。
- 10. 施工上必要な施設物防護、臨時取りこわし物の復旧及び仮施設等は受注者の負担で行うものとする。
- 11. 当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適 用運用は受注者の責任と費用負担において行うこと。
- 12. 工事施工にあたり、関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を要する場合は、 受注者の責任と費用負担において法令・条例等の定めにより、本局へ報告のうえ実施しな ければならない。
- 13. 受注者は、工事請負代金額5百万円以上の工事において、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書(発注機関提出用)を原則として、工事請負契約締結後1ヵ月以内に提出しなければならない。共済証紙購入金額は工事請負代金額の0.5/1000以上とする。なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、理由書(他の退職金制度に加入していることが証明ができるものを添付)を提出し本局の了解を

もって共済証紙の購入を不要とすることができる。

- 14. 受注者は、工事目的物、工事材料及び作業員等を工事保険、組立保険、法定外の労 災保険、火災保険、請負業者賠償責任保険(管理財物保証特約を含む)等に必要に応じて 付さなければならない。工事着手時から工期末に14日以上加えた期間とする。
- 15. 受注者は、工事施工によって生じた現場発生品について現場発生品調書を作成しなければならない。引き渡しを要しないものは搬出し、関係法令に従い適切に処理し、引き渡しを要するものは、指示する場所で引き渡さなければならない。産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、書面により適切に処理されていることを確認するとともにその写しを提出しなければならない。
- 16. 受注者は、施設敷地内へ現場事務所を設置することが出来るものとする。また、その行政財産の使用にかかる使用料は無償とする。
- 17. 現場代理人、監理技術者、専任の主任技術者は腕章等を着用し、他者からも容易に 区別できるようにすること。

第2節 特記事項

- 1. 受注者は、現場実測を行ったうえで承諾申請図書を作成、提出し、本局の承諾を得るものとする。
- ・既存機器の状況を把握すること。
- ・既存設備の部分更新であるため、既存設備との整合性や制御方法について十分に注意すること。
- 2. 機器の詳細及び配管・配線等の位置、経路、サイズ、本数は承諾図書により決定するものとする。
- 3. 本工事で一部を下請負業者にて施工する場合はできる限り本市の市内業者を優先させること。
- 4. 本特記仕様書、図面等の間に相違がある場合または図面からの読み取りと図面等に書かれた数値が相違する場合、受注者は本局に確認し、指示を受けなければならない。
- 5. 受注者は、稼動の際、機能に支障が出ないよう必要に応じ措置を施すこと。
- 6. その他、指示、承諾事項等を遵守すること。

第3節 提出書類

1. 承諾申請図書

2部

2. 工事写真

2部

製作工場等における機器製作完了及び主要検査状況の写真(可能な場合は機器製作工程も含む)、工事着手前・工事中・完成の記録及び確認の写真等とする。地中埋設等により 完成時に状況を明らかに出来ない箇所は、特に入念に撮影すること。

原則として、撮影用具にデジタルカメラを用いる。カラープリンタによりサービスサイズ程度の大きさでA4用紙に印刷し、提出すること。

3. 工事打合せ簿

1部

本局と工事打ち合わせを行った場合は、打合せ簿を提出すること。打合せ簿の記入事項は、下記のとおりとする。

工事名

打合日時・場所

受注者名

- 4. 完成図書
- (1)内容

一般図(全体平面図) CADデータを含む

機器図(支給品の機器を含む)

工事施工図

CADデータを含む

検査試験成績書

取扱説明書(保全に関する資料を含む)

設計計算書

官公署等への届出(写し)

※表紙記入事項は下記の通りとする。

発注者名

工事名

工事場所

工事年度

受注者名 (商号または名称のみとする)

(2) 作成要領

A4判製本(折込)

2部

黒厚表紙 (金文字)

A4判製本(縮小版)

2部

縮小版の範囲は、完成図書と同等の内容とする。

電子ファイル(CD等)

2部 厚さ10mm程度のケースで提出

(A4判製本・電子ファイルの内容ついては本局の指示による。また、部数については打合 せにより決定したものを最優先とする。)

ただし、完成検査時は、A4判製本(折込)の黒厚表紙(金文字)はパイプ式ファイル等で作成し、認定後にすみやかに提出としてもよい。また、同様にA4判製本(縮小版)及び電子ファイル(CD等)についても、認定後にすみやかに提出としてもよい。

第4節 工場検査等

本局が必要と認める機器類については、製作が完了したとき工場にて本局立ち会いにより 工場検査を実施しなければならない。工場検査終了後、工場検査報告書に検査試験成績表、 使用計器校正記録、その他検査記録及び検査記録写真等を添付して提出するものとする。 本局による立ち会いを省略した場合は、工場自主検査報告書に検査試験成績表、使用計器 校正記録、その他検査記録及び検査記録写真等添付して提出するものとする。

小型機器及び汎用機器は、検査試験成績書を提出するものとする。

(特に本局が指示した場合は省略することができる。)

第5節 試運転

本工事は、現場にて組合せ試験、単体調整試験を行うものとする。別途発注工事との関連、 その他の理由で実施出来ない場合は、本局が承諾したものは、後日可能になったときに行 うものとする。 試運転に要する費用は、受注者の負担とする。ただし、電力、燃料、上水、薬品等は、事 前連絡のうえ、本局が承諾した場合、本市設備からの供給としてもよい。

(特に本局が指示した場合は省略することができる。)

第6節 随時検査

受注者は、特に完成検査時に確認ができない水中部、埋設部、低所、高所、または完成後直ちに供用開始する設備など完成検査時に確認ができない特殊または重要なものについて、四日市市検査規程第8条第6項の規定により発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。

第7節 環境配慮事項(該当する事項のみとする)

- 1. 本工事においては、本市の環境方針に基づき環境に配慮した工事施工に努めなければならない。
- 2. 騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業、三重県生活環境の保全に関する条例に基づく建設作業の実施にあたっては、必要な各種届出を確実にするとともに、近隣への対策を配慮しなければならない。
- 3. 機器の据付等に用いる作業用機械は低騒音・低振動型作業機械の使用に努めること。
- 4. 工事用重機・車輌の使用にあたっては、アイドリングストップや効率的な運転を行い 省エネルギー、排出ガス削減に努めること。
- 5. 本工事において発生した産業廃棄物は、マニフェスト等写しにより廃棄物の種類、数量、最終引渡場所等を報告すること。
- 6. 現場にて発生したコンクリート殻はリサイクルし、また、使用する資材についても可能な限りリサイクル品を使用するように努めること。
- 7. コンクリート工については熱帯材型枠の使用を抑制し、二次製品や代替型枠等の利用 により、 熱帯材型枠の使用を極力抑制すること。
- 8. 提出する工事関係書類は、可能な限り再生コピー用紙を使用する等環境に配慮すること。

第8節 暴力団等不当介入に関する事項

- 1. 四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、契約を解除することがある。
- 2. 暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
- (1) 断固として拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに発注所属へ報告し、捜査上必要な協力をすること。
- (2) 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。
- 3. 上記の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札 参加資格停止の措置を講ずる。

第9節 個人情報取扱注意事項

この契約による工事の施工者は、工事を施工するに当たり知り得た個人情報について、別

紙「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第2章 一般仕様

第1節 工事目的

本工事は、常磐ポンプ場監視制御、特殊電源設備の更新及び、落合バイパス設備 更新に伴う電気設備を新設するものである。

第2節 工事概要

本工事は、常磐ポンプ場の特殊電源設備、現場監視装置の老朽化に伴う監視装置 の更新及び、落合バイパス電気設備の老朽化に伴う更新を行う。

合わせ、計装品の更新、ITV設備増設も合わせて行う。

工事施工にあたっては、特に監督員の指示に従い、その使用目的に適した十分な 機能を有する優秀な機器を製作し、現地に据付の上、所定の配線配管工事等を行う ものとする。

第3節 共通事項

1. 一般事項

本工事は、契約書、設計書、本特記仕様書及び図面等により施工する。

本仕様書に記載されていない仕様、機器製作、据付工事については、日本下水道事業団「電気設備工事必携」、「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及び日本下水道事業団「機械設備工事一般仕様書」、「機械設備標準仕様書」、「機械設備工事工場検査指針」に準拠して製作、据付を行なうものとする。なお、打合せ等によって決定した事項が最優先するものとする。

2. 使用状態

本工事は、関係者と協議のうえ工事を進め地元住民に配慮し施工すること。

1)標 高
 2)周囲温度
 300m以下
 最高40℃

3)特殊状態

本ポンプ場は、塩害を受ける場所に設置するため、製作にあたっては、現地を十分調査し適切に対応するものとする。

第3章 機器仕様

第1節 対象機器

番 号	項目	数量
E-1	低圧引込盤 (L-1A)	1面
E-2	発電機接続盤(L-1B)	1面
E-3	除塵機現場動力盤(L-2)	1 面
E-4	し渣搬出設備現場動力盤(L-3)	1 面
E-5	ゲート現場動力盤 (L-4)	1 面
E-6	直流電源盤(DC-1)	1 面
E-7	UPS (UPS)	1台
E-8	仮設直流電源装置	1式
E-9	雨水井水位計	2組
E-10	汚水井水位計	2組
E-11	冷却水温度計	1組
E-12	汚水流量	1組
E-13	除塵機前/後水位計	1組
E-14	し渣重量計	1組
E-15	ゲート開度計	2組
E-16	天白川水位計	1組
E-17	落合川水位	1組
E-18	コントローラ盤 (СОТ-1)	1面
E-19	簡易監視操作卓(KD-1)	1式
E-20	監視盤用継電器盤機能増設(SC01)	1式
E-21	I T V カメラ	1台
E-22	I T V 卓 (日永)	1式
E-23	ITV卓(常磐)	1式
E-24	CRT監視操作卓機能増設	1式
E-25	WEBサーバ機能増設	1式
E-26	クライアントPC機能増設	1式
E-27	投光器	6台
E-28	屋外灯	1組

第2節 受電設備 1. 低圧引込盤 (L-1A) 1)数量 1面 2)形 式 屋外壁掛形 (SUS製) 3)電 圧 200V級 4)制御内容 低圧受電 5)盤面取付器具 1式 (1) 名称銘板 (2) 電力量計のぞき窓 1式 (3) その他必要なもの 1式 6) 主要収納機器 (1) 電力量計取付余地 1式 (2) 配線用遮断器 3P, 225AF 1台 (3)配線用遮断器 3P, 100AF 1台 (4) その他必要なもの 1式 7)特記事項 (1) 施工場所は、落合バイパス 2. 発電機接続盤 (L-1B) 1)数量 1面 2)形 式 屋外壁掛形(SUS製) 3)電 圧 200V級 4)制御内容 発電機接続用 5)盤面取付器具

1式

1式

1式

1式

(1) 名称銘板

6) 主要収納機器

7)特記事項

(2) その他必要なもの

(2) その他必要なもの

(1) 施工場所は、落合バイパス

(1) 発電機接続用端子 (3 φ 3 W、1 φ 2 W)

第3節 運転操作設備

1. 除塵機現場動力盤(L-2)

1)数	量 量	1面	
2) 形	式	屋外自立片面形 (SUS製:ガラス窓付)	
3)電	 压	200V級	
4) 制	川御内容	汚水除塵機の単独・連動・自動及び、	遠方操作回路
5)盤	全面取付器 具		
(1)	名称銘板		1式
(2)	パイロットランプ		2個
(3)	電圧計		1個
(4)	電流計		2個
(5)	広角度指示計取付余地		1式
(6)	集合状態表示灯		1式
(7)	集合故障表示灯		1式
(8)	切替スイッチ (2点)		2個
(9)	操作スイッチ(3点)		2個
(10)	信号ランプ (RGR)		2組
(11)	押釦スイッチ		2個
(12)	引釦スイッチ		2個
(13)	その他必要なもの		1式
6) <u>à</u>	E要収納機器		
(1)	漏電遮断器	3P, 225AF	1台
(2)	漏電遮断器	3P, 100AF	1台
(3)	配線用遮断器	3P, 225AF	1台
(4)	配線用遮断器	3P, 100AF	3台
(5)	配線用遮断器	3P, 50AF	2台
(6)	配線用遮断器	2P, 50AF	12台
(7)	運転操作回路		1式
	可逆回路	2組	
	(2.2kW用 CT・ZCT・E	LR・THR・SC・ブレーキ回路付)	
	電源送り(ZCT・ELR付)	6 組	
	制御電源変圧器(1 kVA	210/105V) 1 台	
(8)	灯光器用 (MC)		3組
(9)	計装機器取付余地		1式
(10)	ITV機器取付余地		1式
(11)	補助継電器		1式
(12)	伝送用コントローラ(対常	なな (ない	1式
	D I /O	21/12	
	A I /O	7/-	
(13)	HUB		1式

(15) スペースヒー(16) 自動点滅器(セ(17) その他必要な7) その他運転方案8) 特記事項(1) 盤施工場所は	マンサー) もの を参照し、承諾図により決定		1式 1個 1個 1式
2. し渣搬出設備現場	動力盤(L-3)		
1)数 量	1面		
2) 形 式	屋外自立片面形	彡(SUS製:ガラス窓付)	
3)電 圧	200V級		
4)制御内容	し渣搬出機の単	単独・連動・自動	
5)盤面取付器具			
(1) 名称銘板			1式
(2) パイロットラ	ンプ		1個
(3) 広角度指示計	取付余地		1式
(4) 電流計			2個
(5)集合状態表示	灯		1式
(6)集合故障表示	灯		1式
(7) 切替スイッチ	(2点)		1個
(8) 切替スイッチ	(3点)		1個
(9) 操作スイッチ	(3点)		3個
(10) 信号ランプ((RGR)		3組
(11) 押釦スイッチ			2個
(12) 引釦スイッチ			1個
(13) その他必要な	もの		1式
6) 主要収納機器			
(1)漏電遮断器	3P, 100AF		1台
(2)配線用遮断器	3P, 50AF		4台
(3) 配線用遮断器			3台
(4)運転操作回路			1式
非可逆回路		1組	
	CT・ZCT・ELR・THR・SC付		
可逆回路		2組	
	ZCT·ELR·THR·SC付)	•	
可逆回路	,	1組	
	· ZCT·ELR·THR·SC付)	•	
	器(500VA 210/105V)	1台	

(5)補助継電器			1式
(6) スペースヒータ			1個
(7) その他必要なもの			1式
7) その他運転方案を参照し、	、承諾図により決定す	一 る。	
8)特記事項			
(1)盤施工場所は、落合バ	イパス		
3. ゲート現場動力盤(L-4))		
1)数 量	1 面		
2) 形 式	屋外自立片面形	(SUS製:ガラス窓付)	
3)電 圧	200V級		
4)制御内容	ゲートの単独・連	重動・自動	
5)盤面取付器具			
(1) 名称銘板			1式
(2) パイロットランプ			1個
(3) 電流計			2個
(4) 広角度指示計取付余地			1式
(5)集合状態表示灯			1式
(6)集合故障表示灯			1式
(7) 切替スイッチ (2点)			1個
(8) 操作スイッチ (3点)			2個
(9) 信号ランプ (RGR)			2組
(10) 押釦スイッチ			4個
(11) タンブラスイッチ			1個
(12) その他必要なもの			1式
6) 主要収納機器			
(1)漏電遮断器	3P, 50AF		1台
(2)漏電遮断器	2P, 50AF		3台
(3) 配線用遮断器	3P, 50AF		2台
(4) 配線用遮断器	2P, 50AF		3台
(5)運転操作回路			1式
可逆回路		2組	
(0.75kW用 C T・ZC	CT・ELR・THR・SC作	†)	
電源送り		1組	
(ZCT·ELR付)			
制御電源変圧器(500V	A 210/105V)	1台	
(6)補助継電器			1式
(7) 灯光器用 (MC)			1組
(8) 自動点滅器(センサー)			1個
(9) スペースヒータ			1台

- 7) その他運転方案を参照し、承諾図により決定する。
- 8)特記事項
- (1)盤施工場所は、落合バイパス

第4節 特殊電源設備

1. 直流電源盤 (DC-1) 1)数量 1面 2)形 式 屋内閉鎖自立形 (鋼板製) 3)電 圧 400V級 4)盤面取付器具 (1) 名称銘板 1式 (2) 直流電圧計 1個 (3) 電圧計切換スイッチ 1個 (4) 直流電流計 2個 (5) 操作監視パネル 1式 (6) その他必要なもの 1式 5) 盤内取付器具 (1) 蓄電池収納余地 1式 既設蓄電池移設流用 (MES100AH/10HR 54セル) (2)整流装置 1式 50A 入 力; 3 φ, 210V, 60Hz 出 力; DC100V 整流方式;サイリスタ式又はトランジスタ式 PWM式 充電方式;浮動充電(自動定電圧機能付) 冷却方式;自冷式又は風冷式 定格;連続 (3)負荷電圧補償装置 30A 1式 (4) 配線用遮断器 3P, 50AF 1台 4台 (5) 配線用遮断器 2P, 50AF

6)特記事項

(6) 配線用遮断器

(8) その他必要なもの

(7)補助継電器

工事切替期間中は、仮設電源を用意し切替を行う。

2P, 30AF

9台

1式

1式

2. UPS (UPS)

1)数量 1台

2)形 式 屋内床据置形(汎用UPS)

3)盤面取付器具

(1) 名称銘板 1式

(2) その他必要なもの 1式

4)盤内取付器具

(1) 汎用UPS (3kVA 10分) 1式

(2) その他必要なもの 1式

3. 仮設直流電源装置

1)数 量 1式

2) 容 量 MSE 100AH/10HR

停電補償時間 10分

3) フィーダ数 既設フィーダ回数(給電9フィーダ)

4) リース期間 約1ヶ月程度

1. 雨水井水位計 1)数量 2組 2)構成(1組当たり) (1) 投込式水位計(JFEアドバンテック製又は、同等品以上) 1台 (2) 電源箱 1台 (3) 中継箱 1台 (4) 中空ケーブル 1式 (5) チェーン (ステンレス) 1式 (6) その他必要なもの 1式 3)特記事項 (1)電源箱は、既設計装盤(K02)に取付する。 2. 汚水井水位計 1)数量 2組 2) 構成(1組当たり) (1) 投込式水位計(JFEアドバンテック製又は、同等品以上) 1台 (2) 電源箱 1台 (3) 中継箱 1台 (4) 中空ケーブル 1式 (5) チェーン (ステンレス) 1式 (6) その他必要なもの 1式 3)特記事項 (1)電源箱は、既設計装盤(K02)に取付する。 3. 冷却水温度計 1)数量 1組 2)構成 (1) 測温抵抗対 1台 (2)変換器 1台 (3) その他必要なもの 1式 3)特記事項

(1)変換器は、既設冷却水ポンプ現場操作盤(LCB26)に取付する。

第5節 計装設備

1) 数	女 量	1 組	
2) 桿	ち 成		
(1)	電磁式	流計(500A)	1台
(2)	変換器		1台
(3)	その他	必要なもの	1式
3) 集	詩記事項		
(1)	変換機は	は、既設流量計室内排水ポンプ現場操作盤(LCB16)に取付する) _o
(2)	検出器	変換工事は、バイパス管がない事を考慮し、汚水送水停止可能	5間を確
部	忍の上、詞	調整を行うこと。	
(3)	検出器	据付は、プラント電気設備工事とする。	
5. 除層	E機前/	後水位計	
1) 娄	量 量	1 組	
2) 棉	ち 成		
(1)	投込式	水位計(JFEアドバンテック製又は、同等品以上)	2台
(2)	電源箱		2台
(3)	中継箱		2台
(4)	中空ケ	ーブル	1式
(5)	チェー	ン (ステンレス)	1式
(6)	広角形	指示計(除塵機現場動力盤:L-2)	2台
(7)	警報設定	定器(除塵機現場動力盤:L-2)	2台
(8)	偏差警	報設定器(除塵機現場動力盤:L-2)	1台
(9)	避雷器	(計装用)(除塵機現場動力盤:L-2)	2組
(10)	水位目	盛り板(赤白)7m程度	1式
(11)	その他	必要なもの	1式
3) 集	詩記事項		
(1)	既設防	波管を利用する。	
(2)	ITV	カメラ撮影範囲に水位目盛りを設置する。	
4) 朱	詩記事項		
(1)	水位計	施工場所は、落合バイパス	

4. 汚水流量計

6. し渣重量計	
1)数 量 1組	
2)構 成	
(1)広角形指示計(し渣搬出設備現場動力盤:L-4)	1台
(2)警報設定器(し渣搬出設備現場動力盤:L-4)	1台
(3)避雷器(計装用)(し渣搬出設備現場動力盤:L-4)	1組
(4) その他必要なもの	1式
3)特記事項	
(1) 検出器は(別途機械)既設流用とする。	
(2) 施工場所は、落合バイパス	
7. ゲート開度計	
1)数 量 2組	
2)構成(1組当り)	
2) 悔 成(1組ョリ) (1) 広角形指示計(ゲート現場動力盤: L-3)	1台
(2) 避雷器(計装用)(ゲート現場動力盤: L-3)	1組
(3) その他必要なもの	1式
3) 特記事項	120
(1)検出器は(別途機械)既設流用とする。	
(2)施工場所は、落合バイパス	
8. 天白川水位計	
1)数 量 1組	
2) 構 成	
(1) 電波式水位計	1台
(2)変換器(除塵機現場動力盤:L-2)	1台
(3) 広角形指示計(除塵機現場動力盤:L-2)	1台
(4)警報設定器(除塵機現場動力盤:L-2)	1台
(5)避雷器(計装用)(除塵機現場動力盤:L-2)	1組
(6) 架台 (ステンレス製) H:1700mm	1式
(7) その他必要なもの	1式
3)特記事項	
(1) 検出器取付にあたり、河川管理事務所と協議を行うこと。	
(2) 水位計施工場所は、落合バイパス	

9. 落合川水位

1)数量 1組

2)構成

(1)変換器(除塵機現場動力盤:L-2) 1台

(2)避雷器(計装用)(除塵機現場動力盤:L-2) 1組

(3) その他必要なもの 1式

3)特記事項

(1) 検出器は(別途機械) 既設流用とする。

第6節 監視制御設備

1.

. コントローラ盤 (COT-1)			
1)数量	1式 (1面)		
2) 形 式	屋内自立形(SS製)		
3)制御内容	簡易監視操作卓の制御及	とび、場外(落合バイパス))
	信号の取り込み		
	(将来、監視盤用継電器	器盤更新の際は、	
	既設機能移行及び、遠力	方(日永浄化センター)への	カ
	伝送信号機能移行を考慮	意)	
4)盤面取付器具			
(1) 名称銘板		15	式
(2) その他必要なもの		15	式
5) 主要収納機器			
(1) 配線用遮断器	2P, 50AF	3 7	台
(2) 配線用遮断器	2P, 30AF	7 7	台
(3) コントローラ (CPU 2	2 重化)	15	式
処理点数(現場入出力+能	簡易監視盤入出力)		
	今 回	全 体	
D I /O	169/482	859/721	
A I /O	7/62	62/63	
PI/O	-/-	7/-	
(4)入出力装置		15	式
	今 回	全 体	
D I /O	-/-	686/208	


-/-P I /O

1式

(5) その他必要なもの 6)特記事項

- (1) その他運転方案を参照し、承諾図により決定する。
- (2) 既設監視盤用継電器盤に伝送接続を行うため、ゲートウェイコントローラが、 必要な場合は設けること。

7/-



4. ITVカメラ

1)数量 1台

2) 撮影対象 自動除塵機・河川水位

3) カメラ仕様 屋外ドーム式WEBカメラ

4) 監視場所 常磐ポンプ場監視室 汎用PC

5)配線 落合バイパスより(VPN回線)伝送により接続

6) 付属品 屋外設置用スタンション

7) 取付鋼材 1式

8)特記事項

カメラ施工場所は、落合バイパス除塵機側の対岸

- 5. ITV卓(ACD16)
 - 1)数量 1式
 - 2) 形 式 OA卓汎用パソコン (LCDモニター含む)
 - 3)特記事項

ITV卓(ACD16)は、日永浄化センター監視室設置機器を示す。 映像監視は、落合バイパス(WEBカメラ)を対象とし、将来既設一般形工業用カメラ更新時に随時取り込みを行う。

- 6. ITV卓(ITV)
 - 1)数 量 1式
 - 2)形 式 OA卓汎用パソコン (LCDモニター含む) HUB×1台
- 7. CRT監視操作卓機能増設
 - 1)数量 1式
 - 2)機能増設内容

常盤ポンプ場、CRT撤去、コントローラ増設及び、落合バイパス監視項目増設 に伴う機能増設を行う。

3) 增設機器

(1)項目変更 1式

1式

処理点数 (CRT): 追加項目

D I / O -/31 A I / O -/7

(2) その他必要なもの

4)特記事項

CRT監視操作卓は、日永浄化センター監視室設置機器を示す。 落合バイパス機器の制御は行わないものとする。

- 8. WEBサーバ機能増設
 - 1)数量

1式

2)機能増設内容

落合バイパス監視項目増設に伴う機能増設を行う。

3) 增設機器

(1)項目変更 1式

処理点数(WEBサーバ):追加項目

D I / O

-/31

A I /O

-/7

(2) その他必要なもの

1式

4)特記事項

WEBサーバは、日永浄化センター監視室設置機器を示す。

- 9. クライアントPC機能増設
 - 1)数量

1式

2)機能増設内容

落合バイパス監視項目増設に伴うWEBサーバ閲覧機能の機能増設を行う。

- 3) 增設機器
- (1) WEBサーバ閲覧機能変更

1式

(2) その他必要なもの

1式

4)特記事項

クライアントPCは、上下水道局庁舎設置機器を示す。

10. 投光器

1)数量 6台

2)形 式 屋外用HID式灯光器(250W相当)

3)電 圧 100V級

4) 用 途 自動除塵機用・し渣搬出機用・スキップホイスト用

ホッパーゲート用

5)特記事項

(1) 施工場所は、落合バイパス

11. 屋外灯

1)数量 1組

2)形 式 屋外用LED式丸形街路灯(250W相当)

3)電圧100V級4)ポール長さ3.5m

5)用途流入ゲート用

6)特記事項

(1) 施工場所は、落合バイパス

第4章 工事仕様

第1節 工事仕様

- 1. 工事施工にあたっては、特に監督員の指示に従い、既設の把握に努め、その使用目的に適した十分な機能を有する優秀な機器を製作し、現地に据付の上所定の配線配管工事を行うものとする。
- 2. ポンプ場の運営に支障を来たすことなく、効率よく作業を進めるとともに、やむを えず停電作業及び断線作業を行うときは、事前に監督員に連絡すること。またポンプ 場の状況を把握し作業時間等の調整を密に行うこと。

第2節 施工条件

- 1. 機器の据付け及び配線等は、電気的、機械的に安全かつ耐久性にとみ、保守点検が容易なよう施工すること。機器製作に関しては、十分に打ち合せ協議のうえ機器製作し、現地据付時に支障の無いこと。また、詳細な位置の決定は、十分検討した上で施工図を作成し、承諾を得てから施工すること。本仕様書等で明らかでない部分は、打ち合わせによるものとする。
- 2. ポンプ場運転員と十分に打ち合わせを行いポンプ場の維持管理に支障をきたさぬよう配慮すること。
- 3. 工事完成後に運転員を対象に取扱説明会を実施すること。
- 4. 常磐ポンプ場近隣の用途地域は準住居地域である。工事に伴う騒音、振動などを抑制し、近隣関係者に配慮して施工すること。受注者は他工事及び現場周辺関係者と連絡を密に行ない、十分な施工計画の元に安全確保に努め、工事の進捗に支障のないよう施工すること。

第3節 位置の決定

機器の据付等の詳細な位置の決定については打合せの上、承諾図にて決定する。

第4節 施工範囲

- 1. 施工範囲
 - 1)機器の製作、輸送、搬入、据付及び盤架台製作、据付工事
 - 2) 盤間の動力、制御、計装ケーブル配線、配管工事
 - 3) 各動力負荷への動力及び制御ケーブル配線、配管工事
 - 4)機器基礎工事
 - 5) 既設機器類の撤去工事
 - 6) 試運転調整
 - 7) 本工事施工後のポンプ場清掃一式
 - 8) その他必要な諸工事

2. 受変電設備工事

- 1)機器据付工事
- 2) 架台製作、据付工事
- 3)配管、配線工事
- 4) その他必要な工事

3. 運転操作設備工事

- 1)機器据付工事
- 2) 架台製作、据付工事
- 3)配管、配線工事
- 4) その他必要な工事

4. 計装設備工事

- 1)機器据付工事
- 2) 配管、配線工事
- 3) その他必要な工事

5. 監視制御設備工事

- 1)機器据付工事
- 2) 架台製作、据付工事
- 3)配管、配線工事
- 4) その他必要な工事

第5節 特記事項

- (1) 屋外設置の鋼製加工品類の材質はSS (溶融亜鉛メッキ仕上げ)とする。
- (2) 施工にあたり、既存の施設機能を一時期停止することは可能である。 その条件については、第8節による。

但し、詳細な停止期間および時期に関しては、施工計画書を提出の上、監督員と十分協議をおこない決定すること。

- (3) 既設開口が利用できない場合は、既存の壁及び床に対してはつり工事をおこな うが、極力既存の鉄筋を切断しないように努めること。 既存鉄筋を切断した場合は、必要に応じ開口補強を施すこと。
- (4) 防火区画を貫通する場合は防火区画貫通部処理を施すこと。
- (5) 今回工事の機能増設においては、既設機器の製造業者である株式会社明電舎と 綿密に打ち合わせを行い、施工すること。

第6節 除外工事

1) 常磐ポンプ場沈砂池設備更新は、別途将来工事とし、監視盤など将来変更を考慮すること。

第7節 撤去工事範囲

1)受変電設備工事

機器名称	形状	単位	数量	備考
受電盤	屋外壁掛形	面	1	落合バイパス
電源切替盤	屋外壁掛形	面	1	落合バイパス
上記に伴う配線		式	1	

2) 特殊電源設備工事

機器名称	形状	単位	数量	備考
直流電源盤	屋内自立形 W800×H2300×D1200	面	1	蓄電池は除く
上記に伴う配線		抖	1	

3) 運転操作設備工事

機器名称	形状	単位	数量	備考
除塵機操作盤	屋外自立形	面	1	落合バイパス
ゲート操作盤	屋外自立形	面	1	落合バイパス
し渣搬出設備ホッパ操作盤	屋外自立形	面	1	落合バイパス
上記に伴う配線・配管		式	1	落合バイパス

4) 計装設備工事

機器名称	形状	単位	数量	備考
雨水井水位	投込式水位計	小	1	
雨水井水位	フロート式水位計	台	1	
汚水井水位	投込式水位計	小	1	
汚水井水位	フロート式水位計	台	1	
冷却水温度計	測温抵抗体	台	1	
放流渠水位	フロート式水位計	小	1	
汚水流量計	電磁流量計	印	1	
除塵機前水位	投込式水位計	印	1	落合バイパス
除塵機後水位	投込式水位計	台	1	落合バイパス
水位差変換機盤	屋外壁掛形	面	1	落合バイパス
上記に伴う配線・配管		式	1	

5) 監視制御設備工事

機器名称	形状	単位	数量	備考
監視操作卓		式	1	
CRT操作卓	CRTデスク W700×H700×D1400	式	1	
プリンタ		台	1	
₹=UPS		台	1	
投光器		台	2	スイッチ含む
屋外灯		台	1	
上記に伴う配線・配管		式	1	

第8節 仮 設

常磐ポンプ場は、稼動中の施設のため、汚水圧送及び雨水排水運転に十分配慮し、下 記条件を満たすように必要に応じ仮設を適宜設置すること。

また、仮設の設置位置及び受電切替時期については、ポンプ場運営に支障をきたさぬように、監督員と十分協議のうえ決定するものとする。

- 1. 工事期間中、降雨の少ない乾季においても雨水排水運転が可能な状態とすること。 特に通常の運転操作、監視が出来ない状況の場合、事前に監督員に連絡すること。
- 2. 長時間の全停電は不可とする。
- 3. ポンプ設備停止を伴わない工事(機器設置、電線路工事など)は、既設に関係なく 施工してもよいが、切替工事やポンプ設備停止を伴う工事は、降雨の少ない乾季に実 施すること。

第5章 監視制御設備

第1節 監視制御項目

本ポンプ場の監視制御項目表を次ページに示す。

項目表(参考)									電気3														E	监視室								
入 出 力 項	B			nw an			コン	- п			1/0))		^ 44					nv an			1		操作卓					^ 44			備考
		D		既設 A		P	D	D	今回 A		P	D	Т	全体 A		P	G	表	制御	#	設	F		今回	計	設	F		全体制	#	設	4
		I	D O	I	A 0	I	I	D 0	A	0	P	I	D 0	A	A 0	P I	P	表示	御	測	定	F I	表示	御	測	設 定	I	示	御	測	定	
																						D 0	D O	D	A 0	A I	D O	D O	D	A 0	A I	
																						0	0	I	0	I	0	0	I	0	I	
							İ																									
【受変電・自家発】					l																											
小計	1	18	8									1	8	8			15	12	4			5	12	4			5	12	4			
小計	2	38			<u> </u>							3	18			<u> </u>	14					2					2					
小計	3	26										2	6				1					3					3					
小計	11	14			ļ			ļ				1	4				8					3					3				ļ	
【沈砂池・ゲート】					ļ			ļ										ļ				İ									ļ	
小計	21	37	21		ļ							3	7 2	21		<u> </u>	17	2.1	7			21	21	7			21	21	7			
小計	22	21			ļ		ļ	ļ				2		9			5	15				9	15	5			9	15	5			
小計	23	27			ļ		<u> </u>	_		4			+	15		<u> </u>	6	15	5			15	15	5			15	15	5			
小計	24	42					<u> </u>	1		4_		2	9 1	14		<u> </u>	16					13					10					
小計	25	34					1					1		4		ļ	10					11					5				ļ	
小計	26	11					<u> </u>	ļ	1-			1	-	6		<u> </u>	2	<u> </u>				8					8				ļ	
小計	27	66			ļ		ļ	ļ					3 1	16		<u> </u>	22		ļ			25					22				ļ	
小計	28	14			-	2	2	ļ	-	-		1	4	-		2	4	13	13				10	10				10	10			
【汚水ポンプ】					ļ	ļ	ļ	ļ	 	-			↓	-	4	ļ		L	ļ												ļ	
小計	31	18			ļ		-	ļ	<u> </u>	4			8	5	<u> </u>	<u> </u>	4	12	+			9	12	4			9	12	4		ļ	
小計	32	41	15		ļ		ļ	ļ	-			4	1 1	15			24		+			20		9			20	24	9			
小計	33				ļ		ļ	-	-				-			ļ		7	35				7	35				- 7	35			
【雨水ポンプ】					ļ		ļ	-	-	4	-		—			<u> </u>		ļ	ļ									_			ļ	
小計	41	36			ļ		<u> </u>	-					8	6		<u> </u>	10		34			8		34			8	44	34		ļ	
小計	42	30				ļ	-	-	-	-		3	+	6		ļ	4	E				6	6	2			6	- 6	2		ļ	
小計	43	96				ļ	-	ļ		-				32	-	ļ	28	48	16			28	48	16			28	48	16		ļ	
小計	44	63			ļ	ļ	-	-			-	6	+		-	-	1					4					4					
小計	45	31					ļ	-	-			3		12		<u> </u>	14					16					16				ļ	
小計	46	28	4				ļ	-	-			2	.8	4		<u> </u>	14					13					13				ļ	
【計装】					<u> </u>		ļ	-	-	-	+		+-	-		<u> </u>		ļ													-	
小計	51			36	+		 	-	+	+	-	-	+-	3						36		 			36		-+			36		
小計	52			18		-	-	-	+	+			-	1	Я	-		-		19					19					19	-	
小計	53	19				-	5	-	+	+	-	1	8		-		Ь	-				4		-,,			4		1.0		-	
小計	54						-	-	-	+	-	-	+-		-	-		<u> </u>					2	12				- 2	12			
【沈砂関係】	0.1	40	1.0				<u> </u>	-	+-	+-	+	 	6 -1	1.0	-	+	1.	-	-				-+					\dashv			-	
小計	81	4 0	10				(A) (4	182 tut 182 -	能停止	10 10 7		-4	U - J	10	+	+	14		B/南 心・							\vdash	-+				-	
監須田浦田継書 思報(2001)	D.6.₹(nt^)	750	102	E 5	<u></u>	7	ļ	us 17% 17%	BE IT IE	1.40		<u> </u>	+-	+-	+				194	-55							-+					(ナ・計理性/ナ・計監規構/佐貞幸二等)
監視用補助継電器盤(SC01)		756	193		1	[']				-			+-	+-	+		-239 -4		-134	-55						-	-+	\dashv			-	(左:対現場/右:対監視操作卓表示部)
	②小計(ソフト)				-	-	<u>i </u>	+	+	+	+	-				l		100	D .								-+	-			-	(対既設監視盤操作卓への出力点数)
					-	-	_19	4 -45	R	-5	5	-	Т	Т	T	T		, .	1 1	ΑO				-			-	\dashv	-		-	
					-	-	+					貴の部	徐 占 粉	より計	<u> </u>	-		T									-	-				
コントローラ盤(COT-1)	③小計1(ハード	1			-	-	₩.		au to . I	or az mi	DEDRIF-	早の前	-,			1 7		-	-			992	216	1/13	55	\vdash	211	218	1/13	55		
- ントロ ノ盆 (601-1)	@.1.01 T (V) = L				-	-	-	+	+-	+-	+	1 01	10	00 6	9			-				220	210	140	99		011	210	140	- 00		
小計							+	+	-	+-	-	 	-	-		1						\vdash	-			 		-	-			

項目表(参考)																																
									電気室		- / - 1						ļ							監視室								
入出力項				既設			<u>コン</u>	10-	, (对t) 今回		I/O)	1		全体					既設			Ţ		操作卓			Ţ		全体			備考
		D	D		A 0	P	D I	D			P	D I	D			A P	G	表示		計測	設定	F I	表示	制御		設定	F	表示			設定	
		1		1	Ľ	+-	1 -	+	<u> </u>	₩.	1	1 1	Ľ	'	-	0 1	1	4,	jap	6719	Æ	1	211	lati	683	т —	 	+-	-	-	, AE	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-								D 0	D	D	A 0	A I	D O	D	D	A 0	A	
FBA 7-6-3B. Att 3					ļ	-	 	-	 		-	 		-	+	_		ļ				<u> </u>	-		_	\vdash	<u> </u>	+-	+	┢	+	
【除砂設備】 小計	61				-	-	-	-	-	-	-	1 .	<u>.</u>	-	+							!		-		-	1	-	-	-	-	
小計	62				-	-	 	-	-	+-	-	2		-	+			-				ļ	-		-	\vdash	12	-	-	\vdash	-	
小計	63				-	-	+	-	+	+-	-	13	+	-	+	-						!	-	-	-	+-	1 1	+-	4	-	-	
小計	64				-	-	 	-	+	+	-	20	+		+	_		 				<u> </u>		-	-	+	10	-	4	+	-	
小計	65				 		-	-	 	+	-			-	+	-		 				<u> </u> 	-	-		+	1 7	1-	-	┢	-	
.1.01	00				<u> </u>	-	ļ		-	1	-	 '	1	-				<u> </u>				ļ			-	-	-	-	-	┢┈		
コントローラ盤(COT-1)	∅小計り (ハード	1				-	1		-	+	-	BS	4.5			_		-				-		-	-	-	39	-	4	4	-	
2011 JE (001 1)	97812 (7. 1				┼──	-	 	 	+	+		-	1	-	+			├				 	ļ		-	+		+	1	+-	+	
					-	-		-	+	+-	+	+	\vdash	-	+			-				-	-	-	+-	\vdash	-	\vdash	+	\vdash	+	
					-	-	-	1	-	+-	+	+	\vdash	<u> </u>	+		<u> </u>	-				-			+-	+-		\vdash	+	+	-	
【落合パイパス】					-	-	ļ	-	-	+	-	1	-			_		-				ļ	-	-	-	+		+-	+	-	-	
小計	71				 	-	2	1 1	1	7	-	2	1 12		7			†				14	17	-		,	14	1 1	7	5	7	
					†	1	 		1-	1-	1	+-			+	_		 				 			-	-	1	-	1-	1	1	
コントローラ盤 (COT-1)	⑤小計3(ソフト)			 	1	2	1 1	2	7	+	2	1 12	-	7			-						1	-	+	+	-	+	\vdash	-	
	⑧小計3 (ハード				 	1	+	<u> </u>	†	+-	1	1	\vdash		$^{+}$	_	ļ	 -				14	17		<u> </u>	7	14	1 1	7	5	7	
					 	1	 	<u> </u>	†	+-	1	 	\vdash		$^{+}$	_	ļ	†					1		\vdash	1			1-	1	1	
(常磐コントローラ盤・入)	出力点数)						t					1										 					†					
コントローラ盤 (COT-1)		- F)	3) +	F Ø	.1	-l	 			1	-	886	208	5	5	1 7	,									1	1		-	m		小計 1 +小計 2
					Τ	Τ	İ		1	1		1	1					1				ļ —				T	1		1	T		
(常磐監視用補助継電器盤	· 入出力点数)						1															!										
							İ			1					Т							237	233	148	6:	2	264	1 23	7 15	2 6	3 2	小計 1 +小計 2 ++小計 3
監視用補助雜電器盤(SCO)) (8) I / O計 (ハ~	- F)	3)+	·(4) + (B)								1			Τ							4	70				•	501	1			上記00の合計
							1					1										Г	0	DI	AC		1					
(常磐コントローラ盤・CPU]処理点数)																					İ										
	対現場側⑦						ļ					686	208	5	5	1 7						i i										コントローラ盤 (COT-1)・I/O計 (ハード) より
-> 1 5#2 (DOT 1)	対落合バイバス⑥						2	1 1	2	7		2	1 12		7																	コントローラ盤 (COT-1)・小計3 (ハード) より
コントローラ豊(COT-1)	対監視操作卓⑧						14	3 47		6	2	153	501			62						ĺ										監視用補助継電器盤(SCO1)・I/O計 (ハード) より
	②CPU是理点数	Ø •6	+8				16	48	2	7 6:	2	859	721	В	2	63 7	7															上記の合計
							DI	DC	AI	AC		į										į					į					
(日永監視項目追加分)																						14	17			7	53	3 2	1	\perp	7	小計 2+小計 3
日永CRT監視装置	操作なし						<u> </u>						<u> </u>									1	31				'	74				上記DOの合計
							į.															Г	0	DI	AC							
(上下水道局監視項目追加:	5))					ļ	<u>i</u>		ļ			<u> </u>										14	17		<u> </u>	7	53	3 2	1		7	小計2+小計3
日永WEBサーバ	操作なし						ļ		ļ				<u> </u>	<u> </u>									31			ļ	<u> </u>	74				上記DOの合計
												1										Е	0	DI	AC		ļ	_		_		
										_		1														_	1	_	-	1		
									_	_		1	<u> </u>		\perp		ļ					<u> </u>			<u> </u>		ļ	_		_		
						<u> </u>			_			1	<u> </u>	<u> </u>	\perp		ļ								<u> </u>		<u> </u>					
										1_		<u> </u>										<u> </u>					1		_			
小計							ļ _					1										!					-					

項目表(参考)																																
									電気室														監視室	Ē								
入 出 力:	唄 目			既設			コント	ローラ	(対規 今回	·場: I	/ 0)	!		全体					既設			!	操作 ⁵					全体			備考	
		D	D O	A	A O	P	D I	D	A	А	P	D	D	A	A 0	P	G	表	制御	計	設	F 表 I 示	制	T #	設 定	F	表	制	計	設定		
		I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	G P	示	御	測	定	I 示	御	測	定	I	示	御	測	定		
												ļ																				
受変電設備													T	T				Π						T								
PAS	入	1											1											1							 	
	ŧЛ											!																			 	
												 	\top					1						1					!		 	
DS	λ	1			\vdash				l	 	<u> </u>	 	1	\vdash	1	-	+	1	<u> </u>		-		+-	+		-		 	\vdash	 	 	
	切				 		1		-	-		i –	+-	+		 		+-			-		+	+	 	\neg		<u> </u>	<u> </u>		 	
	97				-		 -				-	!	+-	-	-	-		-	-				-	+-		-			-		 	
					-					-		-	+	-		-		-					-								 	
		ļ			ļ		ļ					<u> </u>	_	-	-				-									ļ	ļ		 	
受電VCB	中央	1										 	1	+	-	-		-						+	-			<u> </u>		-	 	
	現場				 							-	+-		-	<u> </u>	4	-										<u> </u>			 	
	選択		$\perp \perp \mid$		 	<u> </u>	1		ļ	ļ		<u> </u>	+	-	-	_	4	ļ	+				1	1			1	L 1	<u> </u>		 	
	入	1	. 1		<u> </u>		1					ļ	1	1	-	<u> </u>	1	1	-				1	 			1	L	ļ		 	
	切		1		ļ							ļ	_	1			1		1				1	ļ			1				 	
												ļ																			 	
	過電流	1										İ	1					1				1				1			<u> </u>			
	不足電圧	1					į					ļ	1					1				1				1						
	地絡	1											1					1				1				1						
												1																				
												!	1											1							 	
電源切替え	選択											!	1				1	1	1 1				1	1			1	1			 	
	自動	1	. 1				!					!	1	1									1	1			1				 	
	手動		1									 	\top	1				1					1	1			1				 	
	選択		1		 							 	+-	+	+			+	1				1	1			1	 -	 	 	 	
主幹VCB	商用側入	1	. 1		 							i	+-	,		-	+	1					1	+	 	-	1		-		 	
T+1 4 0 B	商用側切		1		┼──		 				-	!	+-	1	+	-	+	1				···	1	+		-	1		├	 	 	
	選択		1		 		-						+-	-				-	-			i	1	-	-		1	<u>-</u>	ļ		 	
双音引:1 van	発電側入		. 1		-		 		-	-		ļ	,	,		-		1				ļ	1	-			1	<u> </u>	-		 	
発電引込VCB		1	1		 		-					!	1	1	-	-	+	1					1	┼		-	1		├		 	
	発電側切		1		-				-	-	-	ļ	+-	1	-				1				1				1				 	
			-				1					<u>i</u>	+	+	-	-		-	-					+						-	 	
												-	+-	+	-	┼		-							-			<u> </u>			 	
400V変圧器 1 次 L B S	λ	1			ļ	ļ						ļ	1	-	-	<u> </u>	1	<u> </u>	-									<u> </u>	ļ		 	
	切	1										ļ	1	<u> </u>	-	<u> </u>	1	<u> </u>	-										ļ		 	
	ヒューズ断	1			ļ		$\sqcup \sqcup$					ļ	1	-		<u> </u>	1	1	-			1		 	1	1		<u> </u>	ļ		 	
					ļ							ļ		<u> </u>			1	<u> </u>						 					<u> </u>		 	
400V変圧器	重地絡	1			<u> </u>		1						1	<u> </u>			1	1						<u> </u>					L		 	
	軽地絡	1			ļ								1					1											<u> </u>		 	
	温度上昇	1											1			L		1													 	
	ファン故障	1										_	1					1														
	F次Mocb断	1											1																			
	故障												T									1		T		1					 	
					1								\top				1							1							 	
											_	1	\top	T		\vdash	+	†						+-		$\neg \uparrow$		\vdash	T		 	
小計	1	18	8									1	8	8			15	5 1:	1			5	12	4		5	12	1				
71.91	1	10	0				!					! 1	ا	1	1		18	J 1.	4			! "	10 '	1	1 !	9	1.2	4	1			

項目表(参考))																						SEE AS	1,000						1		
入出力	項 日						コント	D = 5	電気室	堪: 1	Z01												監符 操作								備考	
7, 1111	, in			既設			ł		今回			1		全体					既設				今	п				全体			****	
		D	D O	A	A 0	P	D I	D O	A I	A 0	P	D	0	A	A 0	P	G P	表示	制御	計測	設 定	F	表 制示 街	l 計 測	E E	殳 F E I	表示	制御	計測	設 定		
							İ					1	+	+-										-	1	-	1	1				
			+		 	-	 		 	 		-	+	+	+			 	 		 				+		+-	+	+	ļ	 	
400V変圧器 2 次 MCCB	λ.	-	1	 	+	l	 		-	 	-	 	1	+-	+	-			1					+-	+		\vdash	1	-		 	
1001SCIENT DISCUSS	切	+			\vdash		 		 		-	1-	+-	+-	+	-	ļ	1	1					+	+		+-	-	\vdash		 	
	MCCBEF	+	1		+	-	 			-		 	1	+	+	<u> </u>			-		-	1			+		1		+		 	
		+			+-	<u> </u>	 		 	<u> </u>	-	+	+-	+	+-		1	 	1		 		-	+-	+		1	+	\vdash		 	
1/3コンデンサ	自動	 	1		+-	\vdash	 		†	 	-	1	1	+-	†			\vdash	†		 			+	+		+-	1	\dagger		 	
	手動				1								1	1	1									+	+			1			 	
	λ	3	3		†		-		 	 			3	1	1		3	3						1	\top			1				
	切	3	3				<u> </u>					1	3	1	1		3								\top						 	
	MCCB推行	3	3										3												\top						 	
	故障				Π												1					1			T		1		1		 	
1/2リアクトル	故障	2	2										2												T						 	
3-1/2リアクトル	故障	2	2										2												T							
MCCB	CA/BMH	2	2										2												I						 	
200V変圧器 1 次MCCB	MCCB触行	1	1										1				1															
					<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>								<u></u>							\perp						 	
200V変圧器 2 次 MCCB	MCCB附	1	1		<u> </u>							<u> </u>	1				1														 	
							<u> </u>					1																			 	
200V変圧器	温度上昇	1	1		ļ				ļ	ļ	ļ		1			<u> </u>	1	<u> </u>							_		ļ	L			 	
			ļ		ļ	<u> </u>	<u> </u>		ļ	ļ	ļ	<u> </u>			1	ļ		<u> </u>	ļ						\bot		<u> </u>	ļ	<u> </u>		 	
電灯盤MCCB	MCCBMF		1		ļ	ļ	ļ		ļ		ļ	-	1		-	ļ		<u> </u>			ļ				+		<u> </u>	<u> </u>	ļ	-	 	
天井走行クレーン	MCCBMF		1	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	ļ	ļ	-	1		-			<u> </u>	ļ		ļ				+		ļ	<u> </u>	ļ		 	
空調用電源	MCCB推行		1	ļ	ļ	ļ	İ		ļ	-	ļ	ļ	1	-	-			ļ	-		ļ				+		-	ļ	ļ		 	
ルーフベンダー	MCCBMF		1	ļ	-	-	ļ				-	-	1	-	-		-		-					-	+		-		-		 	
2回空調	MCCBMF		1		<u> </u>	-	 				ļ	<u> </u>	1	-	+			-	-						+		-	-	-	ļ	 	
消火ポンプ 予備 2	MCCBMF MCCBMF		1	-	-	-	 		-	-		-	1	+-	-	-	-	-							+	_	+-	-	+		 	
	MCCBEF		1		+		 			-	-	-	1	+-	+	-		-							+		+-	+	+	 	 	
ゲートC/C ポンプC/C	MCCBEFF		1	-	+	-	 		-	-		-	1	+	-	-	-	-	-		-	-		+-	+		+-	+	+	+ + + -	 	
直流DRンgrン	MCCBEH		1		-		<u> </u>		-	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-				-	+		+-	-	+		 	
ヒーター	MCCBEH		1		+	-	-		-			-	1	+-	-	-	-	-		-	-				+		+-	+	+-		 	
UPS	MCCBEF		1		+				 	 		1	1	+		-	-	+-	-		-		-	+-	+		+-	+-	+-	+	 	
シャッター	MCCBEF		1	<u> </u>	+-	-	†		 	 	-	 	1	+	+	+		+-	+	-	 		-	+-	+	_	+-	+-	t^-	+ + + -	 	
揚水ポンプ	MCCBEF		1	-	+	-	-		 	 	-	1	1	+-	+	+	-	<u> </u>	+		 			+	+		+-	+	†	+ + + -	 	
操作卓	MCCBMF		1		 		 		 	 		1	1	+		+			 		 			+-	+		+-	T	t^{-}	+ + + -	 	
予備 1	MCCBRF		1		t -		1					1	1	1										+	+		1	1	t		 	
	地絡	-	1		†							1	1	+	+	†								-	+		T	1	T		 	
動力分岐	MCCB推行	+			+-								+-	+			1							+-	+		+	+	T	 	 	
		1			1		 		†			\vdash	\top	T		†		\vdash							+		T	T	t^-		 	
		1			1								\top	\top			1							+-	+			1			 	
小計	2	38	3				1					3	18				14					2					2					

項目表(参考)									-													RF AR C	-							
入 出 力	項 目						コント		電気室	[場: I	/0)												監視3 操作4								備考
, m ,,	х ц			既設					今回			1		全体					既設				今回			1		全体			vies V
		D	D	A I	A 0	P	D I	D O	A	A 0	P	D	D	A	A 0	P	G P	表示	制御	計測	設定	F 表 I 示	制御	計測	設 定	F	表示	制御	計測	設定	
		ļ ·	-	<u> </u>	Ť	<u> </u>	1	-	<u> </u>	ļ.	-		Ť	Ŧ.	1	ľ		1	100	17/4	-		1 100	10.0	T ~		1	100	10.0	~_	
			<u> </u>		┼	├	 	-	┼	-	ļ	-	+	+-	+	┼		┼	-	ļ				┼	+-	 	┼	<u> </u>	┼	-	
				ļ	 	ļ	ļ	-	ļ	ļ	ļ	 	-	-	-	ļ			-		ļ				ļ	 	ļ	ļ	ļ		
照明変圧器1次	MCCB断	1	ļ	ļ	 	ļ	ļ	1	ļ	ļ	ļ	ļ	1	-	-	ļ		1	-		ļ			ļ	 	ļ	<u> </u>	ļ	ļ		
照明変圧器2次	MCCB断	1		ļ		ļ	ļ	-		ļ	ļ	<u> </u>	1	-	-	<u> </u>		<u> </u>	-	ļ	ļ			↓	 	ļ	 	ļ	ļ		
電気室照明	MCCB断	1	└	-	↓	ļ	<u> </u>	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	<u> </u>	1	ـــــ	 	ļ		 	-	ļ	ļ			ــــ	ــــ	 	ــــ	<u> </u>	ļ		
ボンプ室照明	MCCBHF	1			ļ	ļ	<u> </u>		ļ	ļ	ļ	<u> </u>	1			<u> </u>		-		ļ	ļ			ļ	<u> </u>	ļ	<u> </u>	ļ	<u> </u>		
発電機室照明	MCCB推行	1			-	ļ	ļ		-	-	ļ	-	1		1	<u> </u>				ļ				-	-	ļ	ļ	L	ļ		
ITV	MCCB进行	1	<u> </u>	ļ	ļ		<u> </u>		ļ	ļ			1			<u> </u>		<u> </u>	ļ		ļ			ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ		
除塵機照明	MCCB推行	1	<u> </u>		ļ		ļ			ļ	<u> </u>	<u>i</u>	1						ļ		ļ			ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	L			
火災報知器	MCCBMF	1			<u> </u>	L			<u> </u>		ļ	1	1			<u></u>		<u> </u>			ļ			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	L	<u> </u>		
コンセント	MCCB W f	1			1		<u> </u>					<u> </u>	1			<u> </u>		<u> </u>										L			
除湿器	MCCB触f	1											1																		
流量計室床排水 P	MCCB进行	1											1																		
所内排水P地下	MCCB挫折	1										\perp	1																		
盤内アクセサリ	MCCB进行	1											1																		
2階空調	MCCB进行	1										i	1																		
共通制御電源	MCCB独行	1					Ì					1	1			T.															
照明分岐	MCCB W f	T																				1					1		T		
							1											1													
		1			1	1	-		†	 			1	1				1			†			†	1	1	1				
		1					!		†			†		1				1						1	1	1	1				
100V予備	MCCBMF	1			1	†			 	1		1	1	\top	1	!		1					+	1	\top	1	T	T	1		
2007予備	MCCBMT	1	<u> </u>		+		1		1			 	1	\top		†		T					+	+-	\vdash		\vdash		1	 	
パイパス	MCCB膨	1		-	+	†	1	-	 	 		1	1	+-	+	†		+	-		1		+	+	\vdash		+-		1	 	
23汚水 P 切替盤	MCCBET	1		-	+	 	!	-	-	-		+	1	+	+	<u> </u>		+	-		 			+	-	1	+-		+	 	
301777 77 H	2005/21				-		<u> </u>		-	-		1-	+-	+				-					-	+	+	 	+		1		
雨水除塵機照明	MCCB断	1	<u> </u>		-		!		-		-	 	1	+				-		-	-		-	-	+-	 	1	-	1		
TO STAND STANDS ON PART OF	2000E	+	<u> </u>	-	+-	-	 	-	+	 		+	+-	+-	+	+	-	\vdash	-		 		+	+-	\vdash	 	+-		+	 	
直流電源		+		-	+	-	 	-	+	-		 	+-	+-	+	+	-	+-	-		 	 	+	+	+	 	+-		+	 	
充電器	故障	1	-	+	+	 	-	-	+	-	-	+-	+-	+-	+	+		\vdash	+		-			+	+	 	+-	-	+		
	故障	1		-	+	-		-	+	-		-	1	+	+	+-		\vdash	-		-		-	+	\vdash	-	+-		-		
ドロッパ 蓄電池	液位上昇	1		-	1-	-	 	-	-	-	-	 	1	+-	-	+-	-	-	-	-	-			-	+-	<u> </u>	-		-		
響电化		1		-	-		-	-	-	-		-	1	+	-	\vdash		-	-	-	-		-	-	+		+-		-		
	電圧低下	1		-	+	-	 	-	-			-	1	+-	+	+-		-	-	-			-	+	+	<u> </u>	+		-		
	MCCBBF			-	-	-		-	-	-	-	-	1	\vdash	+	┼		\vdash	-					+	+	 	-		-		
	地絡	1	-			-	<u> </u>	-	-	ļ	ļ	-	1	+-	-	<u> </u>	_	-	-	ļ				 	-	-	₩			 	
		<u> </u>	-	-		-	 	-	-		ļ	-	+-	+-	+	 	_	-	-	ļ					-	ļ	┼			 	
直流電源	故障	1		-	-		ļ	-	-	-		1-	-	-	-	-		-	-		-	1		-	-	-	1				
UPS	故障	1		-	-	ļ	<u> </u>	1	-	-	ļ	ļ	-	-	-	ļ		-	-		-	1	_	-	<u> </u>	-	1	ļ	ļ		
		ļ	<u> </u>	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	-	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	-	-	1	<u> </u>		<u> </u>	-					ļ	-	<u> </u>	ļ	<u> </u>	ļ		
		<u> </u>	ļ	ļ	 _ _ 	<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>	-		ļ			 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>		
							_				L	<u> </u>				<u> </u>		_							<u> </u>		<u> </u>	L			
							<u> </u>																			į					
小計	3	26					<u>!</u>	<u> </u>				2	6					1				3					3		<u></u>		

項 目 表 (参 考 入 出 力			,					ントロー	電気	室 現場:	1/0)												監視3	Ē							備考	
Х Ш //	-8 0			既設			Ť	<i>></i> H	今[1	1,0,	T		全体					既設				今回	-				全体			NH2	
		D I	0	A I	A 0	P I		ントロー D D I O	A	A 0	P I	D	0	A	A 0	P I	G P	表示	御	計測	設定	F 表 I 示	制御	訓測	設定	F I	表示	制御	計測	設定		
												-																				
発電設備																																
発電機	自動	1											1																			
	手動						-					-																			 	
	運転						T		1	1			1				1					1		1		1					 	
	停止						T					Ţ	1																			
	電圧確率	1											1																			
	送電中	1											1																			
	過速度	1											1																			
	始動渋滞	1											1																			
	非常停止	1			T		T		1			T	1																		 	
	直流故障	1			T		Ī		1			1	1					T						1							 	
	補機故障	1			T		T		1			-	1																		 	
	潤滑油液面低下	1					T		T				1																		 	
	冷却水温度上昇	1											1																		 	
	燃料油面低下																														 	
	重故障																					1				1						
	軽故障						T															1				1						
					Π	T						T												1								
							į																									
しゃ断器	入	1											1					ı														
	切																	ı														
	過電流	1											1																			
	地絡	1											1																			
	過電圧	1											1																			
						l						<u> </u>																				
							1																								 	
							i_					<u> </u>				<u> </u>															 	
							-					<u> </u>				<u> </u>															 	
							į.					<u> </u>																			 	
					<u> </u>	_	1					<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>															 	
			<u> </u>		<u> </u>	_	1					<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>													 	
							i.					<u>i</u>				<u> </u>															 	
						_	-					<u> </u>	_			_															 	
			<u> </u>			_	1					<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>													 	
			<u> </u>			_	1					<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>													 	
							Ļ					i																				
小計	11	14					-					1	4	1			8	8				3				3						

項目表(参考)																															
- 45									電気室	Ē													監視3	Ē							/## #/	
入 出 力	現 目			既設			コン	<u> </u>	フ(対ち	兄殇:」	. / 0)	7		全体			-		既設			!	操作与	P				全体			備考	
		D	D O	A	A 0	P	D	D	ラ (対理 今回 A I	A	P	D	D	A	А	P	G P	表	制	āt	設	F 表 I 元	制	計	設 定	F	表	制	計	設		
		I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	P	亦	御	測	疋	I 7	(利)	測	疋	I	亦	御	測	疋		
					<u> </u>	<u> </u>	-			<u> </u>	<u> </u>	1						<u> </u>						<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>			 	
沈砂池設備							ļ					1																				
Aゲート	中央	1	ı.									İ	1																			
	現場											1																				
	選択												T						1 1				1	1			1		1			
	上限	1	1									1	1	1					1			1	1			1	1					
	停止		1		1		T		1	1				1													m				 	
	下現	1	1 1										1	1				1	1			1	1			1	1				 	
	寸開				†	†	-	-	1	1	1	1	+	1	1	1	-	1	1		-			1					1		 	
	過負荷	1	1	<u> </u>	†	†	-	1	†	†	1	1	1	†	1	1	-	1	1					†			\vdash		1		 	
	地絡		ı		+	\vdash	+-	+	+	 	-	†	1	+	+	+		+	 			 		+	-		\vdash		+	1	 	
	過トルク		1		+	-	+	+	+	1	-	 	1	+-	+	-	+	+	-	-	-	 	+	+			_		+	+ + + -	 	
	故障	 	-		+	\vdash	+-	+	+	+	+	+-	+-	+-	+	+	+	+	+	-		1	-	+	+	1	+	-	+	+	 	
	HOL PHP		-	 	+	\vdash	+	+	+	+	+	 	+-	+-	+-	+-	+	+-	+	-	-	1	+	+	+		+-	-	+	+	 	
1/2Hゲート	選択				+	-	-	-	+	-	-	 	+	+-	+	-	+	-	2 2		-		2	2	-		-	<u> </u>		 	 	
1/2H9 - F			2 2		-	-	-		-	-	-	ļ			+	-	-	-				2	2	1-			-	-	1	-	 	
	上限		+	·	 	┼	 	-	+		-	 	4	4	+	+			4	-		4	-4						╁	 	 	
	停止	ļ	2		 	<u> </u>					-	+		2	+	-				ļ							<u> </u>	<u> </u>	 	 	 	
	下現	2	2 2			├	<u> </u>	-			-	 	2	2	-	<u> </u>		2	2			2	2	ļ	-	2	2	 		ļ	 	
			-	ļ		<u> </u>	 	-		ļ	-	-	+	-	-	-			-	ļ					-		ļ	ļ	-	ļ	 	
	過負荷		2	ļ	ļ	ļ	-	-	 	ļ		ļ	2	-	-			ļ	-	ļ				ļ			<u> </u>	ļ	<u> </u>		 	
	地絡		2	ļ	ļ	ļ	<u> </u>		ļ	ļ		ļ	2	-		-			ļ					ļ			ļ	<u> </u>	ļ		 	
	過トルク	2	2	ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>		ļ	ļ	ļ	1	2		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>						ļ			L	L			 	
	故障			ļ	ļ	<u> </u>	1		ļ	ļ		1				ļ		2				2		ļ		2		L	<u> </u>		 	
		ļ		ļ	ļ	<u> </u>	1		ļ	ļ	-	-	-			<u> </u>		<u> </u>	ļ	ļ				ļ	-		<u> </u>	L	ļ		 	
1/4 I ゲート	中央	1	1	<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>		ļ	ļ		1	1					<u> </u>	ļ					ļ			<u> </u>	<u> </u>	ļ		 	
	現場				ļ	ļ						ļ															<u></u>	L			 	
	選択						i					<u> </u>							4 4				4	4			4		1		 	
	上限	4	4									1	4	4					4			4	4			4	4	L				
	停止		4											4																		
	下現	4	4									\perp	4	4				4	4			4	4			4	4					
	寸開																	4														
	過負荷	4											4																		 	
	地絡	4											4																		 	
	過トルク	4											4																		 	
	故障				1	T	İ		1				1					4				4				4					 	
									1						1														1		 	
					1	T	1		1	1		\vdash	\top				1						+	1			T			1 1	 	
		 			†	\vdash	1		†	†			\top	\top		\vdash	1	T					+	T			T	T	1		 	
					1	<u> </u>	+		+	1	1	-	\dagger	+	1	-	+	1	1				+	1			1		1		 	
				-	1	1	+	+	+	1	-	+-	+-	+-	+	+-	+	+	1		-			1-			1	-	1	1 1	 	
					+	+	+	+	+	1	+	 	+-	+	+	+-	+	+	1	-		 	+	+			_		+-	+ + +	 	
			-	 	+	\vdash	+	-	+	+	+	+	+-	+-	+-	+-	+	+	1	-		 		+	+-i		\vdash	-	+	 	 	
		-		-	+	\vdash	+	+	+	+	+	┼-	+	+	+-	+	+	+-	+			 	+	+	+		+-	-	+	+	 	
.r. e.r.	21	077	21				+		+	1			37 2	1		-	1'	7 .	1 7			9.1	9.1	,		0.1	- 0.1		,			
小計	21	37	1 21				<u>i</u>					į i	87 2	1			1	7 2	1 7			21	41	4		21	. 21		1			

項目表(参	* /																															
									電気室 5 (対現 今回 A I	ž.														 植視室								
入出	力 項 目			нкел			コン) (対現	場:]	(0)	· · · ·		- A+			-		FIX E.D.			· · · · · ·		操作卓					^#			備考
		D	D T	既設 A	A	P	D	ΤD	T A	ΙA	P	D	Гр	王14 A	I A	P	G	表	制	<u> </u>	100	F I	表	今回 制 御	H	‡ ⊕	F	表	割	計	₽	}
		D I	0	I	A 0	P I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	P	P	示	御	測	定	I	示	御	測	定	I	示	御	測	設 定	
												1																				
			7					1	t	İ		1	T	T	1		T		1		T			$\neg \uparrow$	\top					l	1	
1/20ゲート	中央	1	_			-	+	-	-	 	1	 	1	+	-		 	1	1		l			-+	-	-+				l	<u> </u>	
11 20 7	現場		-			-	-	-	-	-	-	ļ	-	\vdash	-			1-	-		 			-+	-	-	-				-	
	選択	-	-			-	-		-			-	-	-	+			<u> </u>	2 2		-		2	-	-	-		2				
		-	-			├	 	-	-			 	├	+	+						-	<u> </u>			+	$-\dot{+}$	-	- 4			 	
	自動	-	-			-	+	-	-		ļ	┼	├	-	-	_			2		-		2		-	-+		- 4			-	
	手動					-	<u> </u>	-		ļ	-	 	├		-		-		2				2	$-\!\!\!+\!\!\!\!-$	+		-	2			ļ	
	選択		_		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	_			2 2		ļ	<u> </u>	2	2				2	2		ļ	
	上限	2	2				ļ			ļ	ļ	ļ:	2	2				:	2		ļ	2	2	_			2	2			ļ	
	停止		2				ļ					ļ	L	2																		
	下現	2	2				1							2			2	2 :	2	L		2	2				2	2				
	寸開		T						L^{-}					L										T	T	T	T					
	過負荷	2	\top										2											T	\top	T						
	地絡	2							T			T :	2					T														
	過トルク	2					1					1																				
							1					1		1			ļ	1														
	開動作中	2	\dashv			 	+		 	 	†	1		+-	+-		· · · · · ·	 	†		†			-+	_	_						
	閉動作中	2	_		-	 	†	-	+	-	-	†	-	\vdash	+-	-		+	†					\dashv	\dashv	$-\dot{+}$	\dashv					
	故障		-		 	-	+	-	+	-	-	+-	1-	+-	+			-	-		 	2		-+	+	-+	2					
	4人1年		-			-	+	-				+	-	├	+	_		4				2			-+	-+						
		-			-	-	ļ		-	-		ļ	-	-	-		-	-	-	ļ	-				-							
						ļ	ļ	-	-			ļ	ļ					ļ	-		ļ	 			_		-				ļ	
Fゲート	中央	1				<u> </u>	-	-			-	ļ	<u> </u>		-				ļ		ļ			$-\!\!\!\!+$	$-\!\!\!\!\!+$						ļ	
	現場		_			<u> </u>	ļ		ļ	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	-			ļ	ļ		ļ				\perp						ļ	
	選択		_			L	<u> </u>		-	-	ļ	ļ	<u> </u>	ļ				<u> </u>			-		1	1	_			1	1	ļ		
	上限	1	1			<u> </u>	ļ		ļ	ļ	<u> </u>	ļ	<u> </u>	1				<u> </u>	1	ļ	ļ	1	1				1	1			<u></u>	
	停止		1				ļ					ļ		1																		
	下現	1	1				İ					İ	ı	1					1			1	1			į	1	1				
	寸開											-																				
	過負荷	1										Ţ																				
	地絡	1					T					T																				
	過トルク	1	7				1					1			\top									$\neg \uparrow$	\top		\neg					
	故障		7				1					1	\vdash					1	 			1		$\neg \uparrow$	$\neg \uparrow$		1					
			7								1	ļ —												$\neg \vdash$	-	-						
						-	+		-	-	-	 		†	1			†			-				_							
		+-+	\dashv		 	-	+	+	+	+	+	+	+-	+-	+-	+	+	+	+	-	 			-+	+	-+				 	 	
		++	-			-	+	-	+		-	 	-	\vdash	+-	+	 	-	+		-			-+	+	-+					 	
		+-+	-			-	 	-				 	-	+	+-		+	-	-						+	i-	-					
		-	-			-	+	-	-		-	 	-	-	+-			-	-		-				+	$-\!\!\!+$					-	
		-				-	ļ	-	-		-	 	-	-	-	-	-	-	-						+						ļ	
		1	_			ļ	ļ		-	ļ	-	ļ	_	-			ļ	-							_						-	
					ļ		4	-	1	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	1		ļ	ļ		ļ	ļ										ļ	
					<u> </u>		<u> </u>		1	ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>			<u> </u>					i_				<u> </u>	<u> </u>	
												1																				
												<u> </u>																				
小計	22	21	9									2	ı	9				5 1	5 5			9	15	5			9	15	5			

項目表(参考)								微:	与安																影押宝									
入出力	項目							ントロ- D I I (<u>・ラ</u> ()	対現均	揚: I	/0)														監視室 操作卓								備考	
				既設			-		9	7 🗆					全位						既設					今回				1 2	全体	1			
		D I	D	A I	A O	P]		3 .	A I	Α 0	P	D I	0	A	A O		P I	G P	表示	削御	訓測	設定	F I	表示	御	計測	設定	F	表示	御	計測	設 定		
					-	-	÷		+	\dashv			 	+	+		+	_	-																
				-	+	+	+		+	\dashv			-	+-	+-	-	+						 							-	├	+	 	 	
				-	╁	-	i			-+			<u> </u>	+-	-	+	-														 	 	-	 	
1/2汚水流入ゲート	中央	1		-	-	-	+			\dashv			ļ	-	+		-						-							-		-	-	 	
1/2/5/A/A/A/5/5 - F	現場	1		-	-	+	+		+	\dashv			-	1	+-	-	+						-								 	-		 	
	選択			-	+	+	i		+	\dashv			 	+	+-	-	+		-	2			-	i I	2	9				<u> </u>	-	-		 	
			1	_	╁	╁	+		+	\dashv			-	+-	-	-	+			2				2					2	-		1	 	 	
	上限		2		+-	+-	+-			\dashv			 	4	4	-	+			2				- 2	2			-			}	┼	 	 	
	停止				-	-	-			\dashv			!	-	4	-	-						-	2								 	-	 	
	下現	2		4	-	-				\dashv			ļ	2	4	-	-							Δ.					2			-		 	
	過負荷	2			┼	┼	+-			\dashv				2	+-	-	+														├	-		 	
	地絡	2			+	\vdash			+	\dashv			i	2	+-	-	+											-			├		 	 	
	過トルク	2	-		-	+-	+		+	-+			-	Z	+	+	+	-					-									₩	 	 	
	故障		<u> </u>		-	+-	+		+	\dashv			-	+-	+	-	+	-					-	2					2	-		₩	 	 	
1 fold the so			-	ļ		-	-		-				<u> </u>	-	-	-										ļ						<u> </u>		 	
1/3放流ゲート	中央	1		-		-	-		+	\dashv			ļ	1	+-		_						-			ļ					ļ	ļ		 	
	現場					-	+		+	\dashv			-	+-	+-	-	-						-					ļ					 	 	
	選択		<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u>	<u> </u>			-			<u> </u>	-	-		_	_			3					3				<u> </u>	3	3		 	
	上限	3				<u> </u>	-		-	-			 	3	3		_	_	_	3				3					3	3	<u> </u>	ļ		 	
	停止					<u> </u>	1	_	_	4			ļ	┿	3		_	_		3			ļ		3					3	<u> </u>	ļ		 	
	下現	3		3	-	ļ	ļ			_			ļ	3	3				3	3			ļ	3	3				3	3	<u> </u>	<u> </u>		 	
	寸開		ļ			ļ	1		_	_			ļ	-	-				3											ļ	ļ	ļ		 	
	過負荷	3		_	 	-	1		-	-			<u> </u>	3	-	-	_						ļ							ļ	ļ	ļ		 	
	地絡	3		ļ	ļ	ļ				_			<u> </u>	3	—		_													ļ	ļ	ļ		 	
	過トルク	3	<u> </u>		-	<u> </u>	-			_			ļ	3			_													ļ	ļ	ļ		 	
	故障		<u> </u>		ļ	ļ	_			_				↓			_							3					3	L	ļ			 	
					ļ	ļ	-			_			ļ																	ļ	ļ	_		 	
					ļ	ļ	<u> </u>			_			ļ																	ļ	ļ	_		 	
					ļ	ļ	1			_			ļ																	<u> </u>	L	<u> </u>		 	
				ļ	1	ļ							<u> </u>				4																	 	
					1	<u> </u>	1		\perp	\perp			<u> </u>																	<u> </u>	ļ			 	
				<u> </u>	1	<u> </u>	1		_	_			<u> </u>		_		4														<u> </u>	<u> </u>		 	
					1	_	1_		\perp	_			<u> </u>	_	1																<u> </u>	_		 	
				_	_	_	-			_			ļ	1	1															ļ	L			 	
			ļ		1	<u> </u>	1		\perp				<u> </u>		1		_													<u> </u>	ļ	<u> </u>		 	
						_	1						<u> </u>	_			\perp													<u> </u>	<u> </u>			 	
					1	<u> </u>	1		\perp				<u> </u>	_	_		_													<u> </u>	ļ	<u> </u>		 	
			L	<u> </u>	ļ	<u> </u>	1								<u> </u>															<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
													<u> </u>		<u> </u>															<u></u>				 	
							į.						ļ																					 	
									$oldsymbol{\mathbb{I}}$																										
							\perp		$oldsymbol{\mathbb{I}}$								I																		
							Ι																												
小計	23	27	18	5									2	7 1	5				6	15	5			15	15	5			15	15		5			

項目表(参考)																															
m at to a									電気室		7-1												監視								
入 出 力 項	貝 日			既設			100	10-	今回	見場: I	/ ()	!		全体			-		既設				操作					全体			備 考
		D	D O			P	D	D O	I A	A 0	P	D	D	A	А	P I	G	表示		#	設	F i	長 制示 御	H	設	F	表	制	計	設	<u> </u>
		I	0	I	0	I	į I	0	I	0	I	į I	0	I	0	I	P	亦	御	測	疋	I z	下 御	測	疋	I	亦	御	測	Æ	
					<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1				<u> </u>		<u> </u>	ļ								<u> </u>				
												į																			
しさ搬出機	連動	1	ı.									į	1									1					1				<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
	単独											!																			
1/4しき搬出機	運転	4	1 4	1	T		T					İ	4	4			4	1				4				1	4		1		<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
	停止	4	4	1									4	4			4	1										1			
	過負荷	4											4															1	1		
	地絡		1	1	1	l		1	1	1		\vdash	4	1			-	1						+	+			1	+	1	
	非常停止			1	1	l -	1	+	+	†		ļ	4	+	+		-	1						+	+-		1	1	+	+	
	蛇行		1	+	+	 	 	+	+	+	-		4	+-	+	\vdash	+	+						+-	+		+-	+-	+	+	
	故障	<u> </u>	-	-	+	-	 	+	+	-	-	 	+-	+-	+	+-	+	+				4			+-	-	4	+	+-	+	<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
	HALPH		-	+	+	\vdash	+-	+	+	+	-	+-	+-	+-	+	\vdash	+	+	 			4	-	+-	+	-	+-	+	+	+	マーク・パルシスが / よく自た政力 /
主行士陸廉課	連動進帯学フ	<u> </u>	ı	-	+	-	+	+	+	-	-	-	+-	+-	+	+	+	+	-				-	+-	+	-	+-	+	+-	+	
走行式除塵機	連動準備完了				-	-	+	-		-		 	1	+-	+	-	+:	-	-						+-		1	-	-	-	
	運転		1 1		-	-	-	-		-		!	1	-	+				-						-		-	-	+		
	停止	ļ					-	-				 	-	-	+	-												+		-	
	故障			-	 	ļ	+	-	-	-		-	1	-	-	<u> </u>		1	-			1					1			-	<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
しき搬出機	運転指令		1		-	ļ	-	-		-		ļ	1	1	-	ļ											-	╀		-	
3/4しき搬出機	運転中		2	+	↓	ļ	 	<u> </u>	ļ	ļ	ļ	 	ـــــ	2	 	ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ					4	-		↓	<u> </u>	 		
	故障	ļ	2	2	-	ļ	ļ	-	-			į	-	2	-			ļ									-		-		
				ļ	ļ	ļ	1	-	ļ	ļ		ļ				ļ		<u> </u>											<u> </u>		
しさホッパ(左/右)	全開	2	2	ļ	ļ	<u> </u>			ļ		ļ	<u>i </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	ļ								<u> </u>				
	全閉				ļ	<u> </u>	1		ļ			<u> </u>						1													
	寸開				ļ				ļ			<u> </u>						1													
	過負荷	2				<u> </u>						<u> </u>				<u></u>		<u> </u>													
	地絡	2	2									!																			
	過トルク	2	2																												
	故障		ŀ									į										1									<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
					T		T		T					T													T				
														Г											Т						
5しき搬出機	正転]	1 1	1	T				T									1				1			Т						<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
	停止		1		Τ				T	I			T				1 :	1							Т						
	寸逆]	ı																						1						
	過負荷]			1									1											1						
	地絡	1			1		1		1	1		i –	\top				1							1	\top		1	T	1		
	非常停止		1		1		†	1	1	1			\top	1			+	T						\top	\top		\top	\top	\top		
	故障			1	1		1	1	1	1			\top	\top			1					1			\top		1	\top	\top	\top	<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
		 			1		+	+	1				\top	\top	+	\vdash	+	T						\top	+		1	T	+		
				1	t^{-}			-	1			1	+-	+		1	+	†	 					+	+		1	1-	+	+	
			-	†	1	<u> </u>	+	+	1	-	-	+	+-	+-	+	+	+	†						+	+-		1	+	+	-	
			-	+	+	-	+-	+	+	-	-	-	+-	+-	+	+-	+	+						+	+-		+-	+	+	-	
				+	+	-	+	+	+	-	-	1	+-	+-	+	-	+	+	-					+	+	1	+-	+-	+	-	
		<u> </u>	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	+-	+-	+	+-	+	+	-					+-	+		+-	+-	+	+	
. =1				-	-		+-		-	-		-		+			1	-				10		+					+-		
小計	24	4.2	16	9	1		į	1	1			j 2	9 1	4			16	7				13				1	U				

項目表(参考) 入出力	項 日					コント	ローラ	電気室	場: I,	/0)													監視室 操作卓								備考
			既設	7				今回					全体					既設					今回		A.F			全体	1 2		
		D D I O	A	A 0	P	D I	0	A	A 0	P I	I	0	A	A 0	P	G P	表示	御	訓測	設定	F	表示	今回 制 御	計測	設定	F I	表示	御	測	設 定	
																					 		-								
			-	 	-								+-		+		-					-								 	
1/2沈砂搬出機			1	+-	ļ						ļ	 	 	1	-	1	l	-			!			\neg					l	†	
174.7 ## 100			-	1	-							\vdash	 		+	1	<u> </u>				-									1	
	正転	2	2	1	<u> </u>							-	\vdash		+	2					2									1	<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
	停止		2	+	<u> </u>							\vdash	\vdash		 	2		 		 	<u> </u>		$\neg \uparrow$	\neg					<u> </u>	1	
	寸逆	2	-	$\dagger =$	 							\vdash	\vdash	<u> </u>	 			ļ		-			$\neg \uparrow$	\neg						1	
	過負荷	2											_	1																	
	地絡	2	-	1	-								-		+															1	
	過トルク	2	-	†	-								1-	1	+			-			-									1	
	故障		-	+	 							-	\vdash		+		 				2								 -	1	<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
			1	1	<u> </u>							-	 		+	†	-				<u> </u>									1	Company of Career
3/4沈砂搬出機	連動	1	+	+	 						1	\vdash	\vdash	+	+	 	 			-	1	1	+	-		1			-	+	
or rivery manner	単独	1	1	+-	<u> </u>						1	\vdash	\vdash	+			 			<u> </u>	·			\neg						†	
	正転		2	1	-						9		2	+-	+	9	-	-			2					2			-	1-	
	停止		2	 	-						,		2		-	2					 	-								1	
	寸逆	2	-	+	-						2	-	-	+			-			-	-									+	
	過負荷	2	-	+-	-						2	-	\vdash	+-	+		 	-			<u> </u>		-+	\neg					-	+	
	地絡	2	-	+-							,	\vdash	\vdash	+-	+		-				ļ —		-+	-+						+	
	過トルク	2	-	┼──							9	-	-								-									 	
	故障		-	-								┼		+			 				2)			i	2				-	
	цхрф		-	-										-	+															 	
			-	+-	-							\vdash	\vdash	+	-		├							\dashv						+	
			-	+	-	i I						├		+	-						<u>i</u>				i					+	
			-	┼									┼				-				-									-	
			-	+								-	\vdash	-			-				-									-	
					-							-		-	-		-				-								-	-	
			-	 	-	-								-	-		 				ļ									-	
			+	┼	 							├	\vdash	+	+							-							<u> </u>	+	
145h4 10 (+ (+)	△ BB		-	┼									┼	+	+						<u> </u>								-	-	
沈砂ホッパ(左/右)	全開	2	+	+		-						 	+	+	+	 	-			-	<u> </u>				i					+	
	全閉		-	+	-							\vdash	-	-	+	 	-				-	-							 	-	
	寸開 過負荷	2	-		-						ļ	-	-	-	-	 	-			-	<u> </u>				i				-	-	
	地絡	2	-	+	-		-					-	-	-	+	 	-			-	-		-+	-				-	-	-	
	過トルク	2	-	┼								├	┼		+							-								-	
	越障	Z	-	+								├	┼	+	+			-			2								-	+	ン(温力)計画 (MA)計画館() ユス軽(古来二人
	riX P單		-	+								-	-	+	+	┼				-	, Z	-								-	<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
			-	+								-	-	-	+		-			-	-									-	
			-	-								-	-	-	+	-	-	-		-	ļ	-							-	-	
			-	-	-						ļ	-	-	-	-	-	-			-	ļ	-		-	i				-	-	
			-									-	-		-					-	-	-							-	-	
			-	 							<u> </u>	├	-		-		 				<u> </u>	-								-	
			-	 		-						-	-	<u> </u>	-	<u> </u>	-				-							<u> </u>	-	-	
			-				_						-		1	1					<u> </u>			_							
小計	25	34	8			<u> </u>					14	4	1			10	1				11	l			į	5					

項目表(参考)																															
									電気室														監視	至								
入 出 力	項 目			既設			コント D I	ローラ	(対規	場: I	/0)	!							既設			!	操作	早 1		;		- ◇ / t			備考	
		D	D	A	A	P	D	D	A	А	P	D	D	A	A	P	G	表	制御	計	設	F ā	(制	計測	設	F	表	制	計	設		
		I	D O	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	G P	示	御	測	定	F ā	御	測	定	I	示	御	測	定		
												ļ														!						
			1	1	$t^{}$	<u> </u>	1	·	t	†	†	1	1-	1	+			T						+-	+-		+-	T	1	†	 	
			 	├	 		 			 	ļ	 	+	+-	+	-		 						+-	+-	 	+-	+	╁		 	
14.14 (9.94 (1.94 (ļ				ļ	 					 	-	+	-	-	-	-							-	 		-			 	
洗浄用電磁弁	連動		1	ļ		ļ	ļ		ļ		ļ	 	1	+	-	<u> </u>		-				1			+	ļ:	<u> </u>		-	 	 	
	単独		ļ	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ـــــ			<u> </u>		<u> </u>								<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
1/2洗砂ポンプ	運転	2	2		ļ								2			<u> </u>						2				2	2					
	停止											į														İ						
	故障				T		1						T	Т								2		T	T	1	2					
																										!					 	
洗砂ユニット	故障	1	1	†	†		-			1		!	1	+	+	1	-							+-	+	ļ	1	1	1		 	
揚水槽	水位高		1	 	+		 	-	 	 		 	1	+-	+	+	+	 						+-	+-	 	+	+	+	 	 	
750 AV 18					+		1	-					1	+-	+	+-	+							+	+-	 	+	+	+	+	 	
	水位低	 	1		+		 	-			-	i -	1	+	+	-	+				ļ			+	+	 	+	+			 	
		_	<u> </u>	<u> </u>	ــــ		-			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	╀	+	+	<u> </u>	1	<u> </u>					_	-	ــــ	<u> </u>	<u> </u>	ـــــ	<u> </u>	-	 	
1/2洗浄用電磁弁	翔	2	2 2				1					<u> </u>	2	2												<u> </u>					 	
	捌		2									1		2												<u> </u>						
洗砂コンプレッサ	運転]	1 1		1		İ			 		†	1	1		T	1					1		\top	\top		1					
	停止	+	1		†	-	İ	-	 	 		1	+-	1	+	+	+	1			-			+-	+-	\vdash	+-	+	+	+-+-	 	
	過負荷		1		+		 			├	 	 	+-	┼-	+-	-		├						+-	+-	 	+-	+	+	 	 	
				-	┼		 	-	-	-	-	┼	1	+	+	-	-	-					_	+	+	 	-	-	╂		 	
	地絡		1		-		ļ				ļ	<u> </u>	1	-	-	<u> </u>								-	-	ļ			ļ		 	
	故障		ļ		-		ļ			-	ļ	ļ	-			<u> </u>						1		-			1	-			 	
			<u> </u>		ļ					ļ	ļ	<u> </u>				<u> </u>										<u> </u>			<u> </u>		 	
							İ					į														İ						
												!														1						
													1																		 	
			—	T	1					T	T		+-	+	1			T						+-	+-		+-	\vdash	1		 	
			†	1	+	-	1-			 		1	+-	+-	+			<u> </u>						+-	+	 	+	+	1-		 	
		-	 		+		 					+	+	+	+		-	 						+	+	 	 	+	-		 	
				ļ			 				ļ	 	+	+	+									+	+-	ļ	-				 	
			ļ	ļ	 	ļ	ļ		ļ	ļ	ļ	!	₩-	-	-	<u> </u>		ļ							-	<u> </u>		ـ	 		 	
		ļ	<u> </u>	ļ	↓		<u> </u>	ļ	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	↓	ـــــ	+	<u> </u>	4	ļ						↓ —	ـــــ	<u> </u>	<u> </u>	ـــــ	<u> </u>	-	 	
			<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	1	ļ								<u> </u>	<u> </u>				 	
												<u> </u>														<u> </u>		L			 	
												1																				
					Ι							i	1											T	Τ			T			 	
		†	1	1	1		İ		T	1	1		T	\top	\top		1							\top	\top		T	T	1		 	
		+	+-	†	+-		 		<u> </u>	†	<u> </u>		+-	+-	+-	\vdash	+	†					-	+-	+-	†	+-	+-	†		 	
			+	 	+	-	 		-	-		+	+-	+-	+	+-	+	-					-	+	+-	 	+	+	+	+	 	
			+	 	+		+	-		├		+	+-	+	+	+	+	├						+	+	 	+	+	+		 	
			-		-		-		-	-	ļ	<u> </u>	+	+	-		-	-	-					-	-	ļ	-	-	 		 	
		ļ				ļ					ļ	ļ	1		1		1	_								ļ	_	1	_		 	
			<u> </u>								<u> </u>	ļ				<u></u>	1									<u> </u>	<u> </u>				 	
												1														į						
					Π							1												1	Τ	!						
		†		1	1					1		1	\top	1	\top		1	1						\top	\top	!	1	T	1		 	
小計	26	11	1 6				+					1	1	В								8				8	1	\vdash	\vdash			
7,91	40	1 11	. 0	1	1	<u> </u>	1					! 1	1	4				1							1	! "	,	1				

項目表(参考)																															
入出力項	f B						コント		電気室		(0)						_						監視 操作								 備 考
Д Ш Л ч				既設			1		今回		/_0/	T		全体					既設			<u> </u>	今[12				全体			
		D	D O	A	A 0	P	D I	D	A	A	P	D	D	A	A 0	P	G	表示	制御	2H 38ri	設	F i	長 制示 御	# (Br)	設	F	表	制	2H 3Bri	設 定	
		1	"	1	l	1	1		<u> </u>	Ľ	1	1	1 "	1	1 0	1	Г	1 1	1x1/	690	足	1 /	141	66	1	1	1 "	1x1/	260	Æ	
			<u> </u>	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	—	ـــــ	 	-		↓	ļ	ļ	ļ				-		┿	-	-	<u> </u>	
コンベヤピット排水P	過負荷	1	1	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ			ļ	1		1			ļ		ļ								ļ			
	地絡	1	1		ļ	<u></u>			ļ		<u> </u>	<u> </u>	1																		
	水位高	1	1			<u> </u>					ļ.,		1					1				1					1				
	故障						İ					İ						1				1				İ	1				
					T		Ţ					Ţ		T				T							T				T		
汚水しさ用24Hタイマー	ОИ	1	1										1																		
汚水沈砂用24Hタイマー	ON	1	1										1																		
							1					1		1				1							1				1		
受水槽	水位高	1	1		1				 			+	1	†	1			1	1			1		+-	+		1	1	+	1	
		+	+	†	†	 	†	†	 	 	 -	$\dot{\dagger}$	+-	+-	+-	+	-	+-	+		-	 		+	+-	+	+-	+-	+	-	
1/2沈砂掻揚	連動		1		+	-	1		-	-		\vdash	+-	+	+	+	+	+	-	 		 		+	+-	+	+	+	+	-	
	単独	+	+-	-	+	-	+	-	+	+		+-	+-	+	+	+	+	+-	+	-				+	+-	+	+	+	+	+	+
	正転	-	2 2	_	+	-	+		+	+	-	+-	+-	+-	+-	+	 	1	+		-	2	-	+	+-	+	+-	+-	+	+	∠活业沖砂(除砂面新)ナッ野宝本テン
						-	 	-			-	 	+	-	+	-	+	-	-	-		4			+-	+	-	-	+	-	<汚水沈砂(除砂更新)まで暫定表示>
	停止		2	-	-	ļ	-	-		-	ļ	┼	+	+	+	-		4			-						-	-	-	-	
	寸逆		2					-				ļ	+	-	+	-		₩				ļ			+		-	-	-	-	
	過負荷	2		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	-	-	-	<u> </u>		ــــ	ļ	ļ	ļ						-	<u> </u>	-		
	地絡	2		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ			ļ			<u> </u>	ļ			ļļ					-	-	 		
	過トルク	2				<u> </u>			<u> </u>			<u> </u>						ļ										ļ			
	電源正常	2	2				İ					<u> </u>																			
	故障											<u> </u>										1									
1/2汚水除塵機	連動	1	1		T							Ī	1					I											T		
	単独						1					-	Т									1			T		1				
	正転	2	2 2										2	2				2				2					2		1		
	停止		2						İ					2			1 :	2													
	寸逆	2			1							1	2	1											1			1			
	過負荷	2			1				<u> </u>			 	2	†				\vdash	1					\top	\top		\top	1	T		
	地絡		2	 	+	 	†	 	 	 	<u> </u>	+-	2	+-	+-	+		\vdash	†	-	 			+-	+	+	+-	+	+-	+	
	過トルク		2		+	_	1		-	-		.i	2	+	+	-	-	+	1			 		+-	+	+-	+-	+	+		
	電源正常		2	 	+	-	1	-	-	-			2	+-	+	+	+	+	+			-			+	+	+-	+	+	-	
	故障			 	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+-	+	+	-	+-	+	-	-	1	-	+	+-	+	+	+	+-	-	
1/2冊 北陸 鹿地			3		1	-	-	-	-	-	-	 	2	+-	-	-	+	-	-	-		1		-	+-	+	2	+	+-	-	
1/8雨水除塵機	連動		1		-		-					-	-	+-	-	-	-	+-	-			- 5			+	-	٦	+	+	-	
	単独		+		 	-	<u> </u>	-				 	-	-	+	+	-	-							+-		-	+	+	-	
	正転	- 6	3 6	+	 	-	-		-		ļ	-	Б	ы	-	-		6	-	-		6			+-	+	6	+	+-	-	
	停止		6	ļ	 	<u> </u>	-	ļ	ļ	ļ	ļ	 	-	6	-	-		8		ļ	ļ	<u> </u>			-			-	ــــ	-	
	寸逆		3	<u> </u>	ļ	<u> </u>			ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	6		1	<u> </u>		<u> </u>	-	ļ	ļ						-	-	<u> </u>		
	過負荷		3				ļ		_	ļ		<u> </u>	8			_		_										1	1_		
	地絡	6	3				-					!	6																		
	過トルク	6	3										6													Ш_					
	故障																					6					6				
雨水掻揚機	運転中	1	1		T				Ι	Ι		Ţ	1												T				Τ		
														\top	1			\top							\top		\top	T	T		
小計	27	BE	3 20									F	3 1	6			2:	2				25				2	2	1	1		

項目表(参考)																															
									電気室		7-1												監視国								/## ##/	
入 出 力	垻 目			既設			コント	ローフ	· (对块	1場: 1	/ 0)	į		全体					既設				操作与		1			全体			備考	
		D	D O	A	A 0	P	D I	D	A	A 0	P	D I	D O	A	A 0	P	G P	表示	制御	計	設 定	F 表 I 示	制	計	設 定	F I	表示	制	計	設定		
		I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	P	示	御	測	定	I 示	御	測	定	I	示	御	測	定		
												!																				
トラッシュカ	MCCB入	1	ı										1																			
	MCCB推行	1											1																		 	
					1				1	1		1	+	+		1		\vdash					1	1				T	!		 	
C/C(1) · (2)	MCCBMF	2	2		<u> </u>				t	t		 	2	\dagger	1	1		T					+	\dagger				1	l		 	
					<u> </u>				†	t		!	\top	\dagger		1		1					1	\dagger				l	†		 	
									 	 		 	+	+		+		_					+	+					!		 	
受変電制御電源	断	1	1		 		1					+-	1	-	+	+		 	-					+				l	-		 	
低圧盤制御電源	断	1	-		 				-	 	-	-	1	+-	+	+	+	+-	-		-		+	+-			-		!	 	 	
制御電源	断	1	-		+				-	-	-	+-	1	+-	+	+		1	-					+	+		-		-	+	 	
操作卓電源	断	1			-					-	-	-	1	+	-	+			-					+	-				-	+	 	
	断	1	1		-				-			+-	+	+	-	+-	+	-	-					+			-		-	+ - +	 	
計装電源	Rail		-		+				-	-	-	-	+-	+-	+	+-	+	-	-					+	-			-	-	+	 	
4.7.00		 							-	-		1-	-	+	-	-	-	-	-		-		-	-						 	 	
APC01	重故障	1			-				-	-	ļ	ļ	1	-	-		-	-	-					-						-	 	
	ファン故障	1					<u> </u>					<u> </u>	1	-					-									<u> </u>		 	 	
			-								ļ	 	-	-				-	-					-				ļ	ļ	 	 	
APC41	重故障	1			-		-				ļ	ļ	1					-	-									ļ	ļ	ļ	 	
	ファン故障	1			ļ		<u> </u>		ļ	ļ	ļ	 	1	ـــــ				<u> </u>	ļ					↓			ļ	ļ	ļ	-	 	
					ļ		<u> </u>		ļ	ļ	ļ	<u> </u>	-		_			ļ						ļ	<u> </u>			ļ	ļ		 	
					ļ				ļ	ļ		ļ						ļ						ļ				<u> </u>			 	
受電電力	パルス				ļ	1	+		ļ	ļ	ļ	<u>i </u>					1	<u> </u>	ļ					ļ				<u> </u>	<u> </u>		 	
発電電力	パルス				<u> </u>	1			ļ	ļ	ļ	<u> </u>					1	<u> </u>	ļ					ļ				<u> </u>	<u> </u>		 	
												<u> </u>																			 	
ITV PVDS	故障	1	1						ļ		ļ	<u> </u>	1					1						<u> </u>			<u></u>	L	<u> </u>		 	
ルータ収納盤	故障	1	1										1					1													 	
												<u>i</u>																			 	
												!																	<u> </u>			
マスタースイッチ	切																		1				1	1			1					
	入																		1				1	1			1					
	停止																		1				1:	1			1					
	選択解除																		1				1	1			1				 	
	警報停止																		1				1	1			1				 	
	表示復帰											T	T						1				1	1			1				 	
	ランプ点検																		1 1				1	1			1				 	
	操作場所																		1 1				1	1			1				 	
	日永												\top	\top		1			1				1	1			1			1 1	 	
	常磐	1																	1				1	1			1				 	
	操作機器	1							 	†		1	1	+	+	+	1		1 1					1						11	 	
	CRT	+			 						-		+-	+-	-	+	+	_	1				-	+-				 	 	+	 	
	卓	 	\vdash		+				 	 	 	+-	+-	+-	+-	+-	+	\vdash	-		-		+	+-	+-+		 	<u> </u>	<u> </u>	+ - +	 	
		 			 				-			-	+-	+	+	+	+	+-	+				-	+				 	-	+	 	
小計	28	14				2						1	4	+		-	9	1 1:	3 13				10 1				10	10	-	+ + -		
Tal	40	14	ŧ			2	9					! 1	4				4	† I	15			!	10 1	٩	1 !		10	1 11	1			

項目表(参考)																							ner									
入出力項	н						73	トロー :	電気室		(0)												監1	見室 乍卓							備考	
人山刀根	В			既設			7	<u>ги-</u> .	今回			ł		全体					既設				9	11				全体			Ca. MA.	
		D	D O	A	A	P	D	D O	A	A 0	P	D	D	A	A	P I	G	表示	制御	2H 3BH	設	F I	表	() E	†	設 F 定 I	表	制細	計 (Bir	設		
		1	0	1	1	L 1	1 1	-	1	1 0	1	1 1	1 0	1	"	1	Р	45	1,21/	7,91	ル	1	小 1	1 /8	1	ル I	1	1201	伊リ	. P.		
			L		 	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	↓	ـــــ	<u> </u>	<u> </u>		↓		ļ	ļ	<u> </u>			_		↓	↓	↓		 	
					ļ	ļ	<u> </u>		ļ	ļ		<u> </u>	ļ	<u> </u>	ļ	ļ		-		ļ	ļ	ļ			_		ļ	ļ	ļ		 	
2/3汚水ポンプ切替	中央	1			-	ļ	ļ	ļ	ļ	-		ļ	1	<u> </u>	ļ			-			-	ļl			_		_	ļ	<u> </u>		 	
	現場				ļ	<u> </u>	<u> </u>		ļ	ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		ļ	ļ				_		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
	選択				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	ļ	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	1 1	l l	<u> </u>	<u> </u>	1	1	_		<u> </u>	1	1		 	
	自動		1		ļ	<u> </u>	<u> </u>		ļ					1					1		ļ		1		_			1			 	
	手動				ļ	<u> </u>	<u> </u>		ļ			<u> </u>		<u> </u>					1	ļ	ļ	ļ	1		_			1			 	
	回転数				ļ		ļ		ļ			ļ	ļ	<u> </u>	ļ				1 1	1	ļ		1	1	\perp			1	1		 	
	手動減速		1			ļ	İ					İ		1					1			İ	1					1			 	
	手動増速		1			L	1		ļ	<u> </u>		1		1	<u> </u>			<u> </u>	1		ļ		1					1	<u> </u>		 	
	選択				ļ		<u> </u>					<u> </u>							1 1	1			1	1				1	1		 	
	2/3-VVVF		2										2	2					1			2	1				2	1			 	
	2/3-975FM	2											2						1			2	1				2	1			 	
							<u> </u>					<u> </u>																				
																									\Box							
2/3汚水ポンプリアクトル	過電流	1					İ			İ	İ	İ	1														İ					
	地絡	1							T	I			1	Π													T		1			
	始動し故障	1			T				T				1	П													T		1			
	短絡渋滞	1			T				T	1			1	П															1			
							1					i																				
2/3汚水ポンプVVVF	準備完了	2											2																			
	MCCB独行	1											1																			
	地絡	1										1	1									!										
	VVVF故障	1											1									1					1					
					T				T	1				Г															1			
汚水自動運転	選択																		1 1	l			1	1				1	1			
	水位一定						1					İ							1				1					1				
	流量一定																		1				1					1				
					T		1		T	I				I							T										 	
									T	I			T	Π							T										 	
									Τ					Г				Г									Т					
流量計室排水ポンプ	故障	1											1					1				1					1					
	高水位	1											1					1				1				i i	1					
					T				T	I		1	Τ								T				T				Π		 	
所内排水ポンプ	故障	1			1								1	Т				1			1	1			\top		1				 	
	高水位	1			1				1				1					1			1	1					1				 	
					T									Г							T				T						 	
							1					1													T						 	
							1					1													\top						 	
					1				1	1			\top							1	1				\top			1		1 1	 	
							 		1			 	T	\vdash		\vdash		T		<u> </u>				\top	+		T	T	T		 	
					1		1		1			1	+	\top				\vdash							\top		T	T	+		 	
小計	31	18	5									1	8	5			1	4 1	.2 4	1		9	12	4			9 1	2	4			

項目表(参考)								電気室	Ē													監視	去							
入出力	項目						コント	ローラ	(対現	場: I	/0)						+						操作	卓							備考
				既設			ł		今回			1		全体				1 4:	既設	T =1	I an		今回]			1 2	全体	1 27	40.	
		D I	D O	A I	A 0	P	D I	D	A I	A 0	P	D I	D	A	A O	P	G P	表示	制御	計測	設定	F 2	刊 制	計測	設定	F	表示	御	計測	設定	
												1	-				+		+					+	1	1	+		+		
						 			 	 		-	+-	+	+	+		+			 			+	+	-	+-	+	╁──		
					-		 		-			 	+	-	+	-	-	-	-		-	 		+	+	+-	+	-	-		
2/3汚水ポンプ	中央	2							-	-		ļ		-	+	-		-	-		-	2		+-	+-	ļ.,	2	-	-		
(1汚水Pは将来)	現場											-	4-	+	+	-		+	-		-			+-	+		-	-			
(1/5水ドは付未)	準備完了	2	-			<u> </u>	<u>i</u> !					i	-	+	+	-		+	3		-	<u> </u>	3	+	+-	+-	+	-	╂	 	
		2				<u> </u>						-	4	+	+	-		╁	0		-		-	+	\vdash	-	+	1	╂	 	
	主幹入		-						 			├	4-	-	+	-		╁	3 3		├		-	-	\vdash	-	+			ļ	
	選択								ļ	ļ		-	-		+	-			3 3	1	ļ		3	1	-	- -		3	1		
	運転	2										ļ	4	2	+	-		٦	<u> </u>		ļ	3			+		3	3			
	停止		2									!	-	2	+	₩		3	3	ļ	-		3	+-	+-	+-	+	3	┼		
	始動中	2			ļ	ļ			ļ		ļ	·	2	₩	+	<u> </u>		┼		ļ	 				+		+		 		
	封水	2				ļ	<u> </u>			 	ļ	 	2	-	+	-	_	 	-	ļ	-			+	+-		+	₩	 		
	送水	2				ļ					ļ		2	-	+	-	_	-	3	ļ	-		3		+-		+	3	 		
	吐出圧上昇	2			ļ	ļ			ļ		ļ	<u> </u>	2	<u> </u>	-			ļ	-		ļ	ļ	_		-	- 	-		ļ		
	始動渋滞	2			ļ	ļ			ļ	ļ	ļ	<u> </u>	2	ļ	-			ļ	-	ļ	ļ		_		-	 	-		ļ		
	非常停止	2									ļ	<u> </u>	2	2	-	<u> </u>		3	3 3	3	-		3	3	┿			3 :	3		
	軸受加熱	2				ļ					ļ	<u> </u>	2	-	-				-	ļ	-				-		+		 		
	無送水	2				ļ				ļ	ļ	 	2	ـ	-				-	ļ	ļ			-	ـ		-	ـ	 		
	封水圧低下	2			ļ	ļ			ļ	ļ	ļ	ļ	2	<u> </u>	 	ļ		ļ	-	ļ	ļ			↓—	ـــ		ـــــ	↓	<u> </u>		
	重故障						ļ			ļ		ļ	<u> </u>	ļ		ļ.,		3	-		ļ	3		-	<u> </u>		3	<u> </u>	ļ		
	軽故障					ļ				-	ļ	ļ	-	-				3			ļ	3		-			3	ļ	ļ		
						ļ				ļ	ļ	<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>			ļ							ļ	ļ		
					ļ	ļ				ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				ـــــ	-		ļ				<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>		
						<u> </u>				ļ	ļ	<u> </u>	 	<u> </u>				ـــــ	-	ļ	ļ			-				ļ	<u> </u>		
										ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>				ļ	ļ				_			L			
1/3污水制水弁	選択											ļ																			
	全閉	3	3									į.	3	3					3 3	3		3	3	3			3 :	3 :	3		
	停止		3			<u> </u>								3		<u> </u>			3				3					3			
	全開	3	3							ļ		<u> </u>	3	3				3				3					3				
	寸開																	3													
	過負荷	3											3																		
	地絡	3					<u> </u>					<u> </u>	3																		
	過トルク	3											3																		
	故障																	3				3					3				
																		T						T	Π				I		
																								I							
																								T	Τ			Π			
												1																	1		
													\top			\vdash	1		1					\top	T				T		
												İ	1	\top		\vdash	1	\top	1		1			\top	\top		\top				
													\top	\top		\vdash	+	T			1			\top	\top				T		
小計	32	41	15									4	1 1	5			2	4 2	4 9			20	2.4	9		21	0 24	4	9		

項目表(参考	()																															
									電気室	100	7 = 1												監視	至								
入出	力 項 目			既設			コント	ローラ	(対現	·場: I	/ 0)	· · · ·		全体					日本 赤小				操作	早 1				- ☆/#			備者	f
		D	D	A	A O	Р	コント D I	D	A	А	P	D	T D	A	A	P	G P	蒙	既設 制 御	計	設	F ₹	(制	TH	設	F	表	制	計	設定		
		I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	P	示	御	測	定	F 表 I 方	御	測	定	I	示	御	測	定		
					†								T								Ì			1	T		İ		1		 	
			1	+	 	<u> </u>						 	+-	+	+	+	+	+	-		 		-	+-	+	1	+-	1	+-		 	
2/3汚水ポンプ	1 台目	-		-	+		 					 	+-	+	+	+		+	3 3		ļ	 	3	-	+	+	 	-	-		 	
(1汚水Pは将来)			-	-	┼								+	+	-	-		+	3 3	,	-		3	-	+		 `				 	
(175水ドは付米)	2台目		-	-	┼		<u> </u>				-	<u> </u>	┼	+	+	-		+	0 0	1	-		3	1	+	 	+	3	3		 	
				-		ļ						<u> </u>	┼	ـــ				+	_	ļ	-				┼	 	ـــ	ـــــ	┼	-	 	
汚水流量設定	1ケタ											ļ	<u> </u>	<u> </u>	-	ļ		\bot	4					4	 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	4		 	
(デジスイッチ)	10ケタ				<u> </u>							ļ							4					4	<u></u>	1			4		 	
	100ケタ											İ							4					4		İ			4			
	1000ケタ																		4					4					4		 	
							П					Ī														T					 	
汚水水位設定	0.01ケタ	1	1	1	1								T		1	1	1	\top	4		†			4	\top		T	1	4	1 - 1 -	 	
(デジスィッチ)	0.1ケタ	+	+	+	+					 -	_	 	+-	+-	+	+	+	+	1	!	 			4	+-	\vdash	+-	+	4	+	 	
	1ケタ	+	+	+	+	 	1		 	 	-	 	+-	+	+-	+-	+	+	-		 	 		4	+	+	+-	+	1	1	 	
	17.5		-	-	 		ļ					ļ	+-	+	-	-		+						+	├	 	├	-	+	-	 	
	20.00 -		-	-								!	+	+	+-	-		+	_				_	+-	-	-	+			 	 	
	設定入		-	-	 	ļ	ļ					ļ				-		+	1 1	ļ	-		1	1		<u> </u>	-	1	1		 	
					ļ		ļ.,					ļ	-	-				\perp			-			-	ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ	ļ	ļļ	 	
					<u> </u>		j					<u> </u>										L				<u> L</u>	<u> </u>				 	
							!					ļ																				
					Π							[Т														
																		\top						1								
				1	†							!				1	1	\top		-					1	1			1		 	
				+	+	 						 	+-	+	+	+		+	-		-			+-	+	1-	+-	+	+-		 	
			+	+	+		1					 	+-	+	+	+		+			 	 		+	+	+	+-	+	+	 	 	
				+	┼							-	+-	+	+	+		+			-			+	+	-	+-	+	+	+	 	
				-	├	 	<u> </u>					ļ	+-	+				+		ļ				+-	\vdash		\vdash	┼	┼	-	 	
			-	-	ļ	ļ						ļ		-	-	-		_	_		ļ		_	-	ļ	1	ļ	-	ļ		 	
				1	ļ	<u> </u>						ļ	1_	1		<u> </u>				ļ	<u> </u>				ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ļ		 	
					<u> </u>							ļ															<u> </u>				 	
												ļ																				
					I							!	T				1				I			T		1			I			
		1			1									T		1	1	\top						1					T			
		1	1		1	l						 	1	1	1		1	+						+-	+	1	1	1	1		 	
		+	+	1	+	-		-	-	-	-	i	+-	+-	+	-	+	+		-	-			+	+	1-	+-	-	+	-	 	
		+	+	+	+		-				-	<u> </u>	+-	+	+	+-	+	+	-		-			+-	+	1	+-	+	+	+	 	
			+	+	+		-				-	 	+	+	+	+	-	+	-		-			+-	+	1	+	+	+	+	 	
		ļ	-	-	 	ļ	1					<u> </u>	-	-	-	+	4	+		ļ				-	-	 		-	 	 	 	
				1	ļ	L						<u> </u>	↓	 	-			\perp		ļ	ļ			-	ļ	<u> </u>	 	 	 	 	 	
												<u> </u>			\perp			\perp								1			<u> </u>		 	
												<u> </u>						\perp								<u> </u>						
																		T													 	
		1			1	l										1	1	\top						1					1			
		1			_							 	+-	\top	\top	+	-	+				 		+	\top	1	\top	1	1	1-1-	 	
		+	+	+	+	<u> </u>					-	i —	+-	+-	+-	+		+	-	-		-		+-	+-	1-	+-	+	+-	+	 	
小計	33	+	1		1	-	1					 	1	+		1	+	+	7 35				7 3	35	1	1	1	,				
小計	33						!					!	1						/ 38	1		!	1 3	00	1	!	1	7 3	0			

項目表(参考	1								電気室	Ŧ.							1							監視3	ŧ.						1		
入 出 力	項目						コント	п-:	ラ(対理	見場: I	/0)						+							操作	‡							備考	
			1	既設	7		i		今回			ł		全体		_			艮	无設				今回]			1	全体	1 =:	40.		
		I	D O	A I	A 0	P	D I	0	A I	A 0	P	D I	0	A I	A 0		P C	3	表	削御	計測	設定	F 表 I 示	御	計測	設定	₹ F	表示	御	計測	設定		
							i		+			i	-	-		+	+	+	-	\dashv	\dashv			+	+	1	-	+	1	+			
					 	-	 		+	 	-	-	+-	+	-	+		+	-						+-	+	_	+-	+	+	 	 	
1/6雨水ポンプ	選択				 	 	 	-	-	-	-	 	+-	+-	+	+		+	1				 	1	-	+-		+	-		-	 	
17 Upig 水本ン)	自動				-	-	 		-	-		 	+	+	-	+	-	+	1					1	1	+		-	1	1		 	
	手動				-		-		-	-	-		+-	+	-	+		+	1					1	+	+		-	-			 	
	一一一				├	├	 	 	+		-	 	+	+		+		+	1				 	-	+	+-		+	₩	╂	 	 	
1/0=1/1/2		2			├	├	-	<u> </u>	+		-	┼		+		+		+	-				2		+	╁			┼	╂	 	 	
1/2雨水ポンプ	中央					 	 	-	-		-	 	4-	+-		+		+	-				Z		+-	+		4-	╁	╂	 	 	
	現場						 	-	-	-	-	 	-	+	-	+		+							+	+-	_	-	-			 	
	常用かつ接続	2			-		ļ	-	-	-	-	 	2	+	-	+		+					-		+	-	_	-	-			 	
	準備完了	2			├		 	<u> </u>			-		2	+		+		+	2					2	+	+		-	2	╂		 	
	主幹入	2	-				 		-		-	 	2	+-	-	+	+	+	-					-	-	+	_	+-	-		-	 	
	選択				 	-	 	-	+		-	!	_	_	+	+		+	2	2					2	+		-	2	2		 	
	運転	2	2		 		-	ļ	-		-	-	2	2		+	-	2	2					2	+	+-		2 :	2	╂		 	
	停止		2		ļ	ļ	<u> </u>	ļ	-	ļ	-	 	┼	2		+		2	2				<u> </u>	2		+		-	2	ļ		 	
	始動中	2			-	ļ	ļ	ļ	-	ļ		ļ	2	-	_	+	-	+						-		╄-		-	-	-		 	
	始動完了	2	++		ļ	ļ	ļ		-		-	 	2	-		-		-								+-		-	ļ	 	 	 	
	送水	2			ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ			-	 	2	-		4		\perp	2					2		-		-	2	 		 	
	過電流	2			ļ	ļ	ļ	ļ	 	ļ	<u> </u>	ļ	2	ـــــ		4		+						<u> </u>		╄		↓	ـــــ	<u> </u>		 	
	PF断	2			ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	 	ļ		-	2			4		4	_						 	╄-	_	↓	ļ	ļ	<u> </u>	 	
	地絡	2	+		ļ		į		-	-	-	ļ	2					_					ļļ		-	_		-	ļ			 	
	コンデンサ故障				ļ	ļ	ļ		-	-	-	<u> </u>	2	-				_							-	-		_	ļ	ļ		 	
	リアクトル故障				ļ	L	İ			<u> </u>			2			\perp		\perp								\perp		<u> </u>	<u> </u>	ļ		 	
	M下部軸受過熱				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ļ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	2			_		\perp								_		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
	始動渋滞	2			ļ	ļ	ļ		-	ļ	-	ļ	2			_		\perp								_		<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>	 	
	非常停止		2		ļ	ļ	<u>i</u>					ļ	2	2				2								_				ļ		 	
	M上部軸受過熱											<u> </u>	2					\perp														 	
	P軸受加熱	2					İ					<u> </u>	2																			 	
	重故障				<u> </u>	L	ļ									\perp		2					2			\perp		2				 	
	軽故障				ļ		ļ.,					<u> </u>	<u> </u>			\perp		2					2					2				 	
					ļ																											 	
1/6雨水ポンプ	1 台目																		6	6				6	6				8	6			
	2台目																	\Box	6	6				6	в				6	В			
	3台目																		6	6				6	в				8	6			
	4台目															Ι			6	6				6	6				6	6			
	5台目															Ι		$oxed{\Box}$	6	6				6	6				6	6			
	設定入													Ι		Ι			1	1				1	1	Ι			1	1			
																		T							T	Г							
																		Т							T	T							
							İ											T		\neg						T				T			
							1					İ	1			T					$\neg \uparrow$								T			 	
					1				1	1		 				T		\top							1	\top						 	
					1		1		1	1		Ť	1			T	\top	\top							1	\top	1	1				 	
					<u> </u>							1	\top	\top		\top	\dashv	\top		\dashv	$\neg \uparrow$				1	\top		\top		T		 	
小計	41	36	8 8				!					3	6	В	1	+	+	10	44	34			8	44 3	4		,	8 4	4 3	4			

項目表(参考)																															
									電気室	Ē	7-1												監視国	Ē							/89 -97	
入 出 力	項目			日本手ひ			コンコ	10-5	夕回	1場 I	/0)	· · · ·							既設			<u> </u>	操作卓	Ξ				全体			備考	
		D	D	A	A O	P	D	D	A	A	P	D	D	A	A	P	G	表	制	計	設	F表	制	計	設 定	F	表	制	計	設		
		I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	P	示	御	測	定	F 表 I 示	御	測	定	I	示	御	測	定		
			†	1	†	†	1	†	†	†	1	1	\top	\top	1	1		†	1				+	†							 	
			1	1	+	-	 	1	1			 	+-	+-	+	+		1					-	+-		-					 	
1 / 0.L/s #L #41 WH III	repr di⊸ titr nea	 	-	-		 	 	-	-		-	 		+-	+	+		-	-					+	-						 	
1/2始動制御器	運転位置		2	ļ	├	 	-	-	├			<u> </u>	4-	+-	+			├						┼	-						 	
	停止位置		2	ļ	 	<u> </u>	 	-	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	2	-	+				-						-				ļ		 	
	過負荷		2	ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ	ļ	-			2			<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>							 	
	地絡	2	2		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	2					ļ	ļ					ļ							 	
						l						!																				
1/2ブラシ引き揚げ器	運転位置	2	2									į	2													l						
	停止位置	2	2		1		1		Τ			1	2					T						T								
	過負荷		2		1				1			\top	2			1	1							1		\neg						
	地絡		2	1	1	<u> </u>	1	1	1			·	2	+-		+	+	1						1							 	
	異常		2	+	+	\vdash	+-	+	+	 	-	ļ	2	+-	+	+	+	+	-		-		+	+		-	-		<u> </u>	 	 	
	24.15	 	1	 	+	+-	+	+	+	 	-	1	+-	+-	+	+-	+	1	+				+	+					-	 	 	
1/2雨水制水弁	選択	+	-	-	+	-	 	-	-	-	-	1-	+-	+-	+	-	+	١.,			-		2		 	-			-	-	 	
17 2四 小門 小井			 	<u> </u>	┼	ļ	-	-	 	ļ		ļ	+-	+-	-			-	-					4							 	
	開				 	├	ļ	-	 			 		2	+								2	 	-		Z				 	
	停止	<u></u>	<u> </u>		 	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	 		2	-			-	2				2	 			2		ļ		 	
				2	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	-	2	ļ			ļ	ļ					ļ							 	
	全開	2			ļ	<u> </u>			ļ			ļ	2									2				2					 	
	全閉	2			<u> </u>		<u> </u>					<u>i</u>	2					2				2				2					 	
	寸開	2	2				į					į	2					2														
	過負荷	2	2				-					ļ	2																			
	地絡	2	2										2																			
	過トルク	2	2						1			į	2																			
	故障				1	1						1	\top									2				2					 	
			T	1	†	†	†	 	1	†	1	-	+-	+	1	1		†	1					+-							 	
		-	1	1	†	<u> </u>	1-	1	†	-		1-	+	+	1	1		1-						†							 	
		+	+	-	+	-	+	-	-	-		-	+	+	+	+	-	1	-					+							 	
			+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+-	+-	+	+		+	-		-		-	+	 				-	-	 	
			+	 	+	-	 	+	+			-	+-	+-	+	+	+	+	-					+							 	
		<u> </u>	+		+	-	+	-	-	-		 	+	+	+	+	-	-	-					+	-					 	 	
		<u> </u>			 	-	-	-			-	-	-	+	+	-			-						-						 	
		<u> </u>	1		ļ	<u> </u>	ļ	1	-	-	ļ	1	-		-	<u> </u>	-	-											ļ		 	
			<u> </u>		ļ	<u> </u>	ļ	ļ	ļ	ļ		<u> </u>	-			1	-	<u> </u>	-					<u> </u>	_ i						 	
					ļ							<u> </u>																			 	
																										T	T					
		T			T			I	T	Ι		П		T				T						Τ							 	
						T																									 	
		†		1	1	<u> </u>	1	1	1			1	1	+	1	+	1							1							 	
		+	+	+	+	<u> </u>	+	+	+	-	-	 	+-	+-	+	+	-	+	-		-		+	+			-		<u> </u>		 	
			+	+	+	\vdash	+	+	+	 	-	+	+-	+-	+	+-	+	+	+					+	 					 	 	
		+	+	+	+	-	-	+	-		-	-	+-	+-	+-	+		+	-				+	+						 	 	
			_	_	-	-	<u> </u>		-	-		<u> </u>	_	_	-	-	-		_				_						_			
小計	42	30	J	3			<u>į </u>					3	U	Ы			4	4	5 2			6	6 :	2	<u> </u>	6	6	2				

項目表(参考)										,													Br vn -	=							
入 出 力	項目						コント		電気室		/0)												監視3 操作4	E E							備考
, iii //				既設			1		今回			}		全体					既設				今回					全体			*
		D	D O	A	A	P	D I	D	A	A 0	P	D	D	A	A	P	G P	表示	制御	訓	設定	F 表 I 万	制御	2017 3800	設定	F	表示	制御	211 301	設定	
			Ť		Ť	L.	1		L.	Ť	<u> </u>	1	Ť	+ -	+ Ŭ	+	1	+"	leir.	17/3	/L	1 4	lei,	17/0	T	*	+	ieir.	170	~_	
			<u> </u>		 		 				-	1-	4	+	1	-		╀			-			+			₩	<u> </u>	 		
			-	ļ	-						ļ	 	4	-		ļ		-	-					-			-	ļ	ļ		
3/6エンジンポンプ	中央	4	ļ				<u> </u>				ļ	ļ	4	-		<u> </u>		-	-			4		-	ļ	4		ļ	ļ		
	現場		ļ	ļ	 	ļ	<u> </u>		ļ	ļ	ļ	ļ	↓	ـــــ	ļ	ļ		ـ	ļ		ļ			 	<u> </u>	ļ	↓ —	ļ	 		
	半連動	4			ļ	ļ				ļ	ļ	<u> </u>	4	4_		<u> </u>		ـــــ	-		ļ	<u> </u>		 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ļ		
	準備完了	4			ļ						ļ	_	4			<u> </u>			4				4		<u> </u>		4		ļ		
	主幹入	4					<u> </u>			ļ		<u> </u>	4			<u></u>		<u> </u>	ļ						<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>			
	始動中	4			ļ					ļ	ļ		4						ļ										ļ		
	選択						<u> </u>					İ							4 4			ļ	4	4	<u> </u>		4	4	4		
	運転		4										<u></u>	4			4	4	4			4	4			4	4	<u> </u>			
	停止		4											4			4	4	4				4				4				
	始動(始動弁開)	4										\perp	4																		
	送水	4											4						4				4				4				
	冷却水弁開	4											4	П																	
	40%速度	4			I								4																		
	90%速度	4			1								4																		
	過速115%	4											4																		
	冷却水断	4										†	4											1	1		\vdash				
	非常停止		4										4	4			4	4	4 4				4	4	 		4	4	4		
	過負荷	4								1			4	1					1					1	1		\vdash		1		
	軸受温度上昇	4			†					†	ļ	!	4	1				1						1	†		 		1		
	重故障				 					 		 	+-	+-			4	4	 			4	_	1	1	4			1		
	軽故障				-				-			 	+	_			-	4				4		+	+	4		\vdash	+-		
			<u> </u>		 					 	 	 	+	+	+			+	 					+	+		+-	-	+	 	
			<u> </u>		 					 	<u> </u>		+-	+	+						 			+	+-		+-		+	 	
3/6ガバナ	回転数				 		\vdash			 	-	-	+-	+-	+	+-	_	+-	4 4		-		4	4	+		Α.		4		
5.5,7,7,	増速		4		-				-	-		-	4	4	-	-		-	4		-		4	1-	-		1		-		
	減速	4			 		 				-	<u> </u>	4	1	-	+-		-	4		-	 	4	+	-		1 4	-	+		
	過負荷	4			+		+		-	-	-		4	+-	+	+	_	+-	+		-		-	+	+		+	-	+		
	地絡	4			-	-	\vdash			-	-		4	+	+	+-	-	\vdash	-		-			+-	+		\vdash		+		
	254D	4	-		-					-		+-	7	+-	-	+		+-	-		-			+	+		+		+		
3/6制水弁	選択		-		 		 			-		-	+-	+-	-	+-		-	4 4		-		4	1	+		 	-	1-		
3/0削水升	開		4				! 			-	-	 	+-	_	-	+-		-	4 4		-	<u> </u>	4	4		ļ	1 4	-	+		
					-		-					-	+-	4	-	-		+	+	-				-			4		 		
	停止		4				-					┼	+	4	-	-	_	-	4			 	4	+	-		+ 4		+		
	閉		4				-				-	-	-	4	-	-	_	┼	-					-	-			<u> </u>	+		
	全開	4									-	1	4	-	-	<u> </u>	_	_				4		+		4	-	<u> </u>		-	
	全閉	4					-					ļ	4	┿		ـ	4	4	-			4		+		4	-	<u> </u>	 		
	寸開		-							-		1	ـــ	-	-	-	4	4	-					-	-	<u> </u>	ļ		ļ		
	過負荷	4			ļ						ļ	1-	4	_	-	ļ		-	-					-			-	ļ	-		
	地絡	4			ļ					ļ	<u> </u>	1	4	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	-						ļ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	過トルク	4	ļ		ļ	L			ļ	ļ	<u> </u>	1	4	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	-		ļ				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	故障				<u> </u>							<u> </u>				<u> </u>		_				4				4		L			
小計	43	96	32				<u> </u>					8	6 3	2			28	8 4	8 16	L		28	48 1	6		28	3 48	16	6		

項目表(参考)										-																							
入出力	項目						コント		電気室	■ 見場: I	(/0)												- 3	監視室 操作卓								備考	
, m ,,	ж ш			既設			¦		今回			ł		全体					既設			-		今回					全体			N. A.	
		D	0	A	A	P	D I	D	A	A 0	P	D	D	A	A	P	G	表示	制御	細	設定	F I	表示	削御	計	設 定	F	表示	制御	計測	設定		
		-		•	ļ -	l ·	1	-	<u> </u>	ļ.	1	-	Ť	Ŧ.	1	ľ	<u> </u>	-	let.	15/4	1~	-		-	15.0	~	_		len.	10.0	~_		
			<u> </u>		├	├	-	-	┼	┼		┼	+	+	+	-		-	-		┼	-								ļ	-	 	
			ļ		ļ	ļ	-	ļ	ļ		-	<u> </u>	+	-	-	ļ		-	-	-	-	-					-			ļ		 	
クラッチ		4	-		-	ļ	ļ		ļ			į	4	-	-	ļ	_	-	-	-	-	ļ										 	
	切		ļ		ļ	ļ	1	ļ	ļ		-	<u> </u>	-	-	-	ļ		-	ļ		-	-					-					 	
	圧力低下	4	-		ļ	ļ	<u> </u>		ļ	-	-	<u> </u>	4	-	+	<u> </u>		_	-	-	-						-			ļ		 	
			ļ		ļ	ļ	-		ļ	-	-	<u> </u>		-	-	<u> </u>		_	-	-	-	4					4			ļ		 	
減速機	冷却水異常	4			ļ	ļ	-	-		-	-		4	-	-	ļ		-	-	-	-						-					 	
	油圧低下	4			ļ	ļ	1	ļ	ļ	ļ	1	ļ	4		-	ļ	_	-	-	ļ	-						_			ļ		 	
	潤滑油温度上昇	4	ļ		ļ	ļ	ļ		ļ	ļ	1	ļ	4	-	-	ļ	_	-	-	ļ	-						_			ļ		 	
			ļ		ļ	<u> </u>	ļ	ļ	ļ		ļ	<u> </u>	 	-	-	ļ		-		ļ	-	ļļ.					_			ļ		 	
減速機潤滑油ポンプ	運転	4	ļ		 	ļ	1	ļ	 	ļ	-	<u> </u>	4	_	-	<u> </u>		-	-	ļ	-	-					\dashv					 	
	停止		ļ		 	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	-	_	<u> </u>	↓_	4	-	<u> </u>	_	4	-	1	-	-					\dashv					 	
	過負荷	4			 	ļ	1	-	 	-	-		4	_	-	<u> </u>			-	<u> </u>	-	-					_					 	
	地絡	4			ļ	ļ	ļ	-	-	-	-	1	4	-	-	<u> </u>		-	-	-	-	1					_					 	
			ļ		ļ	ļ	<u> </u>		ļ	ļ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		ļ					-						_					 	
機関	潤滑油圧低下	4				ļ	1	ļ	ļ	-		<u> </u>	4			ļ		_	ļ	ļ	-						_					 	
			ļ		ļ	ļ	1		ļ	ļ	-		 			<u> </u>		_		ļ	-						_			<u> </u>		 	
			ļ		ļ	ļ	<u> </u>		ļ	ļ		<u> </u>	 			<u> </u>		_	ļ	ļ	-	ļ					_					 	
機関潤滑油ポンプ	運転	4	ļ		ļ	ļ	1		ļ			_	4			ļ		_		ļ	-						_					 	
	停止				ļ	ļ	1		ļ	ļ		İ	1			<u> </u>					-						_					 	
	過負荷	4				ļ	1		ļ	ļ		ļ	4			<u> </u>																 	
	地絡	4			ļ	ļ			ļ			<u> </u>	4	<u> </u>		<u> </u>											_					 	
			ļ		<u> </u>	ļ	<u> </u>		ļ	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>									_					 	
			ļ		ļ	ļ			ļ	ļ		ļ	<u> </u>			<u> </u>											_					 	
					ļ	ļ	<u> </u>		ļ			<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>											_					 	
3/4エンジンP空気槽	圧低下1	2							ļ			ļ	2																			 	
	圧低下2	2	+				<u> </u>					<u> </u>	2																			 	
	C運転圧	2			ļ	<u> </u>	1		ļ			1	2			<u> </u>											_					 	
予備空気槽	C運転圧	1			ļ	ļ	1		ļ			<u> </u>	1			<u> </u>											_					 	
			<u> </u>		<u> </u>	ļ	1		<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>				<u> </u>		↓		ļ							_					 	
			ļ		ļ	ļ	ļ	ļ				<u> </u>				<u> </u>		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		1	-						_					 	
			ļ		ļ	ļ			-			1	_	_		<u> </u>		1			-											 	
4/5雨水 P 空気槽	圧低下	2			ļ								2			<u> </u>		1														 	
	運転圧力	2	-		ļ	ļ	<u> </u>		-			<u> </u>	2	_		<u> </u>	_	\perp		ļ							_					 	
			<u> </u>		<u> </u>	ļ			-			1	_	_		L.	_	\perp		ļ							\perp					 	
冷却水ポンプ	運転指令	4			<u> </u>	ļ	ļ		ļ			ļ	4	_		<u> </u>	_	1		ļ							_					 	
			ļ		<u> </u>	ļ	_		ļ			-	_	<u> </u>		<u> </u>	_	<u> </u>		ļ		1					_					 	
					ļ	<u> </u>	ļ		<u> </u>			İ	_			<u> </u>		_									_					 	
												1				<u> </u>		<u> </u>															
					ļ													<u> </u>														 	
]		[]				 	
																											\Box						
小計	44	63	3									6	3					1				4	Ī	T			4	T	_			 	

項目表(参考)		Т							委生生														B5: 40	日安								
入出力	項目						コントロ	コーラ	電気室	場 I	/0)												監社操作	14.坐 作卓							備考	
and 27				既設					今回			1		全体			1		既設				今	Ħ				全体				
		D I	D O	A I	A O	P	D I	0	A I	A 0	P	D I	D	A	A	P	G P	表示	制御	計測	設定	F I	長 作	1 計	 J	設 F 定 I	表示	制御	計測	設定		
		+-	+-					-				 	+	+		+		+						+	_	-	+	+	+			
		+	+		+	-					-	-	+-	+	+	+		+	-	-	+				+		+-	+	+	+	 	
燃料小出槽	高液位	1	+		 							 	1	\vdash	+-	+		1	-	-	-	1		+-	+		1	+	+	+	 	
One I J. LLITE	低液位	1			+	-		-		-	-	-	1	+-		+-		1	-		+	1		+	+		1	+	+-		 	
	P運転液位	1			+							-	1	+-	+	+		+	-	-	+				+		+-	+	+	 	 	
	P停止液位	1			+	-				-	-	 	1	+	+-	+	-	+			+		-	+-	+		+-	+	+		 	
	- 17 data 15% fields	 	+		+-			-		 	-	 	+-	+	+-	+	+	+	-	 	+		-	+-	+		+-	+	+-		 	
		 	+-		+-	-						 	+-	+-	+	+		+	-	-	+		-	+-	+	_	+-	+	+-		 	
1/2燃料移送ポンプ	自動	1	+		<u> </u>			-			-	-	1	\vdash	+	+		+	-	-	-	1		+	+		1	1-	 		 	
	手動	 	+-		†	-		-			-	-	+	+	+-	+		+	-	1	1		-	-	+		+-	1	1		 	
	NO . 1	1	+-		 			-			-		1	+	+	+	+	+	-	 	+		-	+	+		+-	+	+-	 	 	
	NO.2		1		+						-	 	1	+	+	+	+	+		 	+			+	+		+-	+	+		 	
	運転		2 2		 	<u> </u>		\neg		<u> </u>	-	\vdash	2	2	+-	T		2		1	1	2		_	$^{+}$		2	T	T		 	
	停止	 	2		T			$\neg \neg$		 		 	\dagger	2	\top	$^{+}$		2			1		_	+	+		\dagger	1	T		 	
	過負荷	2			†							 	2	+	+	+	+	T		 	1		_	+	+		+	1-	\vdash		 	
	地絡	2			†								2	+		T		T	1	1	1			+	+		\top	1	1		 	
	故障	 	\top		T							 	+-	\top	\top	\top	-	\top	-		1	2	_		\top		2	1	T		 	
		†			1							<u> </u>	\top	\top		\top		\top			1			_	\top		\top	1	T		 	
1/2コンプレッサ	自動	1			1							 	1	\top		Т		T			1			_	\top		\top	1	T		 	
	手動													T	1	T		T							\top		1	1	T		 	
	NO.1	1	1										1												T				1			
	NO.2	1											1																T			
	運転	2	2 2		Π								2	2				2			T	2			T		2		T			
	停止		2											2				2							I							
	過負荷	2											2																			
	地絡	2	2										2																			
	故障				L																	2					2				 	
												ļ																			 	
1/2注水ポンプ	連動	1	Щ.		<u> </u>							<u> </u>	1			<u> </u>		<u> </u>			ļ				\perp				<u> </u>		 	
	単独	<u> </u>	\perp		<u> </u>											<u> </u>		1		<u> </u>	1	1			\perp		1	-	<u> </u>		 	
	NO.1	1										ļ	1	_		-		_			-				\perp		_	-	_		 	
	NO.2	1			ļ							ļ	1	_		1		_			ļ				\perp				_		 	
	運転	2			<u> </u>							<u> </u>	2	2		<u> </u>		2		ļ	1	2			\perp		2	-	<u> </u>		 	
	停止	<u> </u>	2									<u> </u>		2		<u> </u>		2							\perp			_	<u> </u>		 	
	過負荷	2										ļ	2			<u> </u>		<u> </u>			-				\perp				ļ		 	
	地絡	2	-		 							<u> </u>	2			<u> </u>		<u> </u>			-				\perp				<u> </u>		 	
	故障	ļ			ļ		<u> </u>					ļ	1	1		1		_			-	2			\perp		2	1_	_		 	
		ļ			ļ							<u> </u>	_	_		1		_			-				_				_		 	
		<u> </u>	\perp		<u> </u>							<u> </u>		_	ļ	<u> </u>		<u> </u>							\perp				<u> </u>		 	
		ļ	<u></u>		ļ	L				ļ		<u> </u>			1	<u> </u>		<u> </u>	-	1	ļ				\perp		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
		ļ	<u> </u>									<u> </u>	_	_		<u> </u>		_			-				\perp				<u> </u>		 	
		<u> </u>	\perp									1				_		_							_			_				
小計	45	31	1 12				<u> </u>					3	1 1	2			1	4				16				1	6					

項目表(参考)								電気室														監視	玄								
入出力	」 項 目						コント	п-5	电双车		/0)												操作	卓							備考	
				既設	7		1		今回			1		全体				T =	既設		T 22		今[1			1 3.	全体	1 -:	48.		
		I	D O	A I	A 0	P	D I	0	A I	A 0	P	I	0	A I	A 0	P	G P	表示	制御	訓測	設定	F a	長 制 御	計測	1	设 F Ē I	表示	御	計測	設定		
							1																	_			1	1				
					1				<u> </u>	İ	<u> </u>		T	1		<u> </u>		<u> </u>						+-	+		+-	1	1	1	 	
冷却水槽	L L	1			†	-	ļ		-	1	-		1	+-	1			1	1	-		1		+	+		1	1	1		 	
	НН	1			1	l	<u> </u>		-	l		1	1	+	1			1		-		1		-	+		1	-	†		 	
					1	-			-			1-	+-	_		-		<u> </u>						+	+		+	+	1-		 	
受水槽	高水位		<u> </u>		$\dagger =$	\vdash	 		1	†	<u> </u>	\vdash	\top	+	+	† "		1			 	1	-	+-	+		1	1	T		 	
					†		1		†	†			\dagger	1	+			\top			<u> </u>			+-	\top		T	1	†		 	
1/2冷却水ポンプ	連動	1			1		<u> </u>						1			1				1					\top		1				 	
	単独											1													\top						 	
	NO.1	1			1		<u> </u>					1	1	1											\top				1		 	
	NO.2	1					1						1												\top							
	運転	2	2										2	2				2				2			T		2					
	停止		2											2			1 :	2							T						 	
	過負荷	2											2																		 	
	地絡	2											2												T						 	
	故障						i					i										2			T		2					
																									I							
1/2冷却水弁	全閉	2											2																			
	全開				<u> </u>													2														
	寸開				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>						2													 	
	過負荷	2					į						2																		 	
	地絡	2			ļ								2								ļ				\perp						 	
	過トルク	2			ļ	<u> </u>	<u> </u>		ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	2			<u> </u>		<u> </u>			ļ				_				<u> </u>		 	
	故障		ļ		ļ	L			ļ	ļ	ļ					<u> </u>		<u> </u>			ļ	2			_		2		<u> </u>		 	
					ļ	<u> </u>	<u> </u>		ļ			ļ			-	<u> </u>		<u> </u>			-			-	4		-	ļ	<u> </u>	ļ	 	
1/2切替弁	全閉	2				ļ	1		ļ		ļ		2		-			<u> </u>	-		ļ				_		1	ļ			 	
	全開	1	<u> </u>		ļ	ļ	<u> </u>		ļ	ļ	ļ	<u> </u>	1			<u> </u>		<u> </u>			ļ				_				<u> </u>		 	
	過負荷	2			ļ	ļ	ļ		ļ		ļ	<u> </u>	2		1	ļ		1		ļ	ļ				-				-		 	
	地絡	2			 	ļ	<u> </u>		ļ	ļ	ļ	<u> </u>	2		-	<u> </u>		ــــ	-	ļ	ļ				-		-	 	ـــــ		 	
	過トルク	2			-		1		-	-		-	2	+-	-	<u> </u>	_	-	-		-		-	+-	+			-	-	<u> </u>	 	
	故障		<u> </u>			 	-		-	-	-	-	+-	-	-	₩.		├				2			+		2	-	-		 	
P7 1.48*	1. cm		ļ			ļ	<u> </u>				-	 	+-	-	-	-			-	1	-				+			-			 	
用水槽	高水位				-	-	-		-	-	-	-	+	+-	-	-			-		-		-	-	+		1	-	-	-	 	
	低水位					-	1		-			-	+-	+-	-	-		1	-	-	-	1	-	-	+		1	-	+	 	 	
					+	-	-		-	-	-	1	+-	+		-	-	\vdash	-	-	-		-	+-	+	_	+-	+	+	 	 	
					+	-	 		-	-		1-	+-	+-		-	-	-	-	-	-		-	+	+		+	-	-	 	 	
					+	-	-		-	-	-	-	+-	+-	+	+-		+			-			+	+		+-	+	+	 	 	
					-	-	1		-	-		-	+	+	-	-		-	-	-	-			+-	+		+-	-	+-		 	
			-		-	-	1		-			-	+	+	+	-		-	-	-	-				+		+	-	+-	 	 	
					-	-	-		-	-	-	-	+-	+-	-	\vdash		+-	-	-	-			+	+		+-	-	+	 	 	
					+	-	 		-			+	+-	+-	-	\vdash		+-	-	-	-		-	+	+		+	+	+	+	 	
			-		+	-	-		-	-		-	+-	+	+	+		\vdash	-	-	-			+-	+		+-	\vdash	+-	+	 	
.r. a.r.	46	28	4		1		i					2		4	1	1	14	+	-	1		13		-	+	1;	9	-	-			
小計	46	28	4				!					1 2	٥	4			14	†				15				j 19	ə					

項目表(参考)																															
									電気室														監視								
入出力項	B			既設			コント	ローラ	(対現 今回		/0)	1		全体					既設			ŗ	操作					全体			備考
		D	D	A	A O	P	D I	D	A	A 0	Р	D	D		A 0	P	G P	表示		ā†	設定	F 表 I 元	1 制	TH	設 定	F	表示	制	計	設定	
		I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	P	示	御	測	定	I π	御	測	定	I	示	御	測	定	
							ļ					i														i					
												1																			
Aゲート	開度				1								1		1				1	1				1	1					1	
1/2Hゲート	開度		T	Ι	2							1	1	1	2	-		T	-	2				+	2				1	2	
1/20ゲート	開度			1	1							1	+-		2	+		+	†	2				+	2	 	_	 -		2	
1/4 I ゲート	開度	-	+	-	1		<u> </u>		l	 	<u> </u>	+	+-		4	+		+	+	4	-		-	+	4	-	\vdash	\vdash		4	
1/2汚水ゲート	開度		+	 	,	-	 		-	-	<u> </u>	 	+-		2	+-	_	+-	+	2	-		+	+	2	 	\vdash	 	+	2	
F ゲート	開度		-	·	1		 					+	+-		1	-		+-	-	1		 		+	1	 	-	 		1	
r y r	PTI /5%.		-	-	-					-		-	+	+	+	-		-	-	1				-	1		-		-	1	
1 4 4			-	-			ļ				1	 	+	+	,	-		-	-	ļ.,					-	ļ		 	 		
しさホッパ	重量		-	-			ļ				ļ	!	+-	-	1	-		+	-	1		 		+			-			1	
沈砂ホッパ	重量			-		<u> </u>	ļ						+-	+-	1	+		-	-	ļ ¹					1	-	├			1	
		-	-	-			<u> </u>					<u> </u>	+	+		+-	-	+	-	-		<u> </u>	_		+	i	-	ļ	-		
				-		L	ļ				<u> </u>	<u> </u>	+-	+-		-		-	-	-		 				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
汚水ポンプ井(投込)	水位				1		ļ				ļ	1	_		1	-	1	_		1					1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		1	
汚水ポンプ井 (旧フロート)	水位			-	1						<u> </u>	ļ	_		1		1		1	1		<u> </u>			1	İ				1 フロート→投込	
					<u> </u>		<u> </u>				ļ	<u> </u>							1								<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
2/3汚水ポンプ制水弁	開度			:	2							1			2					2					2					2	
2/3汚水ポンプVVVF	回転数				1 1										1	1				1					1					1	
					Π								T																		
雨水ポンプ井(投込)	水位				ı										1					1					1					1	
雨水ポンプ井(旧フロート)	水位				1							1			1		-			1					1	i				1 フロート→投込	
				1	1							1	\top	+	+	_	+	+	1					+-	+-		 -	T	†		
1/2雨水ポンプ制水弁				1	2				-			1	+-	+	2	+		+	+	2				+	2		_	 	 	2	
3/6雨水ポンプ制水弁			_		1				-			\vdash	+-		4	+		+	†	4				+	4		\vdash		+	4	
3/6雨水ポンプ	回転数		-	١	1		-					+	+-		4	+-		+	-	1				+-	4	-	\vdash			4	
0/ 0/11/3/4/12/2	EI WARA		+								-	1	+	+-	1	-		+	-	1				-	}	-	-		1	1	
			-	+	-		ļ				ļ	+	+	+-		-	-	+	 					+	+			<u> </u>	 		
1A 4H J.	. H. obe		-	-			ļ					 	+-	+	,	-	-	+	-	ļ.,				+	-	!	├	├	╁	,	
冷却水	温度		-	-	-		-						+-		1	+-		+	+	1	-	 		+	1		-			1	
落合川	水位		-	-			 					<u> </u>	+-	+-	1	+		-	+	ļ ¹		 			1	<u> </u>	-		-	1	
				-			-						+-	+-	-	+		+	-						-	-					
放流渠	水位	-	-		1		<u> </u>				-	ļ	-	-	1	-	-	-		1		 			1	ļ	-	ļ	-	1	
			-	-	-				-	-	ļ	ļ	-	+-		-		-	-	-		ļ—	_		-	<u> </u>	-	ļ	-		
汚水	流量		-	-	1	ļ	<u> </u>				ļ	<u> </u>			1	1		_		1					1	<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>	1	
					ļ						<u> </u>	ļ	_			1	1	_				<u> </u>		-	 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
燃料槽	液位				1		ļ				ļ	ļ		_	1	<u> </u>	1			1		<u> </u>			1	ļ		L		1	
							-				<u> </u>	1						<u> </u>								-	<u> </u>	<u> </u>			
							İ					İ										<u> </u>				İ					
												L		\perp												L					
					Π								Τ												1						
					1							T	T	\top		1	1	1						1					T		
				1									\top				1	1						1	T		T				
小計	51			31	3 1							1		9	18	1				36				3	6				3	6	
.1.01	01		1	1 3	1 1		!					!		1 ,	/0	4		1		1 30		!		1 ,	٧	!			1 "	9	

項目表(参考)	1							電気室														B4: 48 S	÷+								
入出力	項目						コントロ		電 の の の が 現	場 I	/0)												監視3 操作s	<u>年</u>							備考	
2 100 22	20 100			既設					今回			1		全体					既設				今回	İ				全体			****	
		D	D	A	A	P	D I	D	A I	A 0	P	D I	D	A	A	F	G P	表示	制御	計測	設定	F 表 I 示	制御	計測	設定	F	表示	制御	計測	設定		
								-				<u> </u>	1	<u> </u>	+-		-							+	T	1	Ė	-	-	~		
					┼	 						ļ	+-	+	+	+		┼						+	┼	 	┼	┼	₩-	 	 	
ula prima 1970.			-	ļ								ļ		-		-		-	-		ļ			-		ļ					 	
自家発	電力			 								 	+-		1	-		-	-	1	ļ	 		+		 				1	 	
	力率			-									+-		1	+-		├	-	1				+		-	-			1	 	
	電流			-		ļ	 					 	+		1	+-		├	-	1						 	├	<u> </u>		1	 	
	周波数				1	ļ	<u> </u>					 	-	-	1	+-		╄	-	1.				+	1	 	<u> </u>	ļ		1	 	
	電圧		ļ		1	ļ	1					<u> </u>	+-	┼	1	+-		ـ	-	1	ļ			+	<u> </u>	1	<u> </u>	ļ		1	 	
		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	1		ļ	ļ		ļ	ļ	ـــــ				<u> </u>	-		ļ			4	<u> </u>	ļ	ļ	ļ	ļ		 	
			ļ		ļ		1					ļ	<u> </u>			-		ļ			ļ			-	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	ļ		 	
燃料タンク	油量		<u> </u>	1	1	<u> </u>					ļ	ļ	<u> </u>		1			<u> </u>	1	1					1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	 	
		<u> </u>			<u> </u>		1						_	<u> </u>	-			<u> </u>	ļ						ļ	1	<u> </u>	ļ	ļ		 	
		<u> </u>												<u> </u>		_		<u> </u>							<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
		ļ												_				_										<u> </u>			 	
雨量					1]							1					1					1					1		
降雨強度					1								\bot		1					1					1					1		
												İ																				
受変電	周波数				1										1					1					1	1				1	 	
	電力				1										1	\top				1					1					1	 	
	電圧				1							1		\top	1			1		1				1	1	1	\vdash	T	1	1		
	電流				1							!	1	1	1			1		1				1	1	1	1	1		1	 	
					1									1	1			1		1			-	1	1	1				1	 	
				1	1								\top	\top	+	\top		T	1					+	T	1	 -		1		 	
					\vdash							 	\vdash	T		+		T						+-	\vdash	1	\vdash		1		 	
400V変圧器	電圧			1	†	 					-	1	+-	+-	1	\dagger		1	+	1		 	+	+	1		\vdash	 	1	1	 	
	電流			-	1	 				-					1	+		_	1	1	-			+	1		_	 		1	 	
	10170			<u> </u>	-							 	+	-	-	+		+						+	-	1	-		-		 	
					-			-				!	+	+	-	+		1						+	-		-		1		 	
					+	 	+-+						+-	+	+	+-		┼	+					+	+	 	-		-	 	 	
2/3汚水ポンプ	電流		-		1	-					-	 	+-	+	2	+		+	-	9		 		+	2	 	+-	+	 -	2	 	
501104027	*E17/L		-	 	1	-	 				-	-	+-	+-	-	+		+	-					+	+-	+	+	+	+		 	
1/2雨水ポンプ	電流		-		+		 					-	+-	\vdash	2	+		+-	-				-	+	-	 	-	-	 	2	 	
17 4所 小 ル ノ ソ	电加				-		-					<u> </u>	+-	+-	4	+		-	-	2		 		+	+-	 	-		 	4	 	
				-	-		\vdash					-	+-	+-	-	+		-	-					-	+	-			-		 	
							-					<u> </u>	+	+-	+	+-		-	-	-		 	-	+	-	 					 	
		ļ	-	<u> </u>	 	-	-					!	+-	+-	+	+		-	-						-	1	-		-		 	
			-	<u> </u>		ļ	1			ļ		<u> </u>	-	+		+-		-	-		ļ					-	<u> </u>	ļ			 	
		ļ	-				-					-	-	-	-	+-		-	-		-			-	-	-	-				 	
			-		-							-	-	-	-	-		-		-				-		1	-	ļ			 	
				1	ļ		i					ļ	-	-				_	-						-	<u> </u>	-	ļ	<u> </u>		 	
		ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>						ļ	<u> </u>	<u> </u>		1		<u> </u>	-		L			-	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
		ļ			 	ļ				ļ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				_	-		ļ				<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
												<u> </u>	<u> </u>								<u> </u>					1	<u> </u>	<u> </u>			 	
												į																				
小計	52			19	e							1		1	9					19		!		11	Ð				1	9		

項目表(参考)																																
									電気室		7-1												監視								/## #V	
入 出 力 功	貝 日			既設			コント) (対現 今回	1場: 1	/ 0)	1		全体			-		既設				操作			· · · · ·		全体			備考	
		D	D O	A	A O	Р	D I	D	A	A 0	Р	D I	D O	A	A 0	P	G P	表示		āt	設定	F I	髪 制 示 御			設 F 定 I	表示	制	計	設定		
		I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	P	示	御	測	定	I :	示 御	1 測		定 I	示	御	測	定		
																									\perp							
冷却水槽	温度上昇		1										1				1	1				1					1					
落合川	水位高		1		1								1		1		1	1				1					1		1		 	
	水位低		1				İ					† T	1									i			\top	i			1			
					\vdash		1		1			1	\top	\top		—								_	†		\top	1	\vdash			
汚水ポンプ井	水位異常高		1		1	†	+					1	1	\top	1	1	1	1				1		+-	+		1	1	†		 	
	LL以上	<u> </u>	1		1		1	1	1			1	1	1		1	-	1			-			1	+		+-	1	1		 	
	LL以下		1		†		-	1	1	t	-	 	1	+-	1	1	-	1	1					+	+		+-	1	1		 	
			+	†	+	 	i	+	+	 	-	$\dot{+}$	+-	+-	+-	+	+	+	-		-	 		+-	+		+-	+-	+	+	 	
			+		+	-	†	-	+			+-	+-	+-	+	-	+	+	<u> </u>	 	-	+		+-	+	-	+-	+	+	 	 	
雨水ポンプ井	水位異常高	 	1		+	-	+	+	+	-		+-	1	+-	+	+	+	1	+	-		1		+	+		1	+-	+-	-	 	
10000 Z Z Z	LL以上		1	 	+	-	+	-	+	 	 	+	1	+-	+	+	+	+	+	-	-	1		+-	+		+	+-	+-	+	 	
	LL以下		1		+	-	<u> </u>	-	-	-	-	 	1	+-	+	-	+	-		-	-		-	+-	+		+-	+	+		 	
	LLEXI		-		 	 	 	-	 	 		 	+-	+-	+	-	-	├	-		ļ			+	+		+-	-	╁──		 	
			+		┼	 	 	-				┼		+	+	+		┼		-		 			+		+-	+		 	 	
			+	 	┼	 	-	-				┼	+	+	+	+		┼	-	-					+		+-	+	┼	 	 	
100 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				ļ	┼		 	-		-	ļ	 	+-	+-	+	-		-	-					+	+		+-		┼		 	
汚水ポンプ井水位計	投込式選択		1	ļ	┼	├	 	-			ļ	 	1	+-	+			┼	-	ļ					+		$+\!-$	┼	┼		 	
	フロート式選択		1	ļ	-	ļ	ļ	-	-	ļ	ļ	 	1	-	-			<u> </u>	-						+		+		ļ		 	
					-	-	<u> </u>		-	-		 	-	-	-	-	-	-				ļļ			+		┼	-	ļ		 	
			ļ	ļ	├	ļ	ļ	-		ļ	ļ	↓	+-	-	-			├	ļ					-	+		+-		 		 	
雨水ポンプ井水位計	投込式選択		1	ļ	 	ļ	<u> </u>	ļ	 	ļ	ļ	 	1		ــــــ	<u> </u>		 	ļ	ļ	ļ				\perp		ـــــ	↓	 		 	
	フロート式選択		1	ļ	 	ļ		ļ	ļ		ļ		1		-	<u> </u>		<u> </u>	ļ	ļ					\perp		┿	<u> </u>	 		 	
		ļ	<u> </u>	ļ	 	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	 	-		-	<u> </u>		<u> </u>	ļ	ļ	ļ				+		ـــــ	ــــ	 		 	
				ļ	ļ	ļ	ļ		ļ		ļ	ļ						<u> </u>							\perp		↓_	ļ	ļ		 	
汚水流量	積算		ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	1		<u> </u>	ļ	ļ	ļ			1		1	<u> </u>							\perp		1	<u> </u>	ļ		 	
			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	ļ	1				ļ				<u> </u>			ļ						\perp				<u> </u>		 	
3/8雨水ポンプ燃料消費	積算		ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	4		<u> </u>	ļ	ļ	ļ		<u> </u>		<u> </u>	4	<u> </u>	<u> </u>						_		<u> </u>	<u> </u>	ļ		 	
						<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>							\perp				<u> </u>		 	
計装電源	断		1			<u> </u>						ļ	1					<u> </u>							\perp				1		 	
							į					<u> </u>					1								\perp			<u>L</u>			 	
しさホッパ	重量高		1									ļ	1				1								\perp			<u>L</u>	<u> </u>		 	
沈砂ホッパ	重量高		1									<u> </u>	1												\perp						 	
																									$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{\Box}}}$							
燃料タンク	液位異常高		1										1				1	1														
	液位異常低		1										1				1	1							Τ							
							İ																								 	
雨量	警報		1										1																		 	
													1	Т																	 	
						1						T	\top	\top	1			T							\top			T	1		 	
					1				1				\top	\top			1							\top	\top						 	
小計	53	19	9				5					1	.9				5 F	3				4			\top		4					
7 MI	**	1 1			1		7)					: *	1	1			1 '	1	1			<u> </u>						1	1			

項目表(参考	f)																															
									電気室														監視国	Ē								
入出:	力 項 目			既設			コン	トローラ	· (对块	.場: I	/ 0)	· · · ·		- ◇ /#			-		既設			<u> </u>	操作与	<u> </u>				令 体			備	芍
		D	D	A	A	P	D	Ьп-5 О	A	А	P	D	T D	T A	A	P	G	表	制御	<u>a+</u>	設	F 表	制	TH	設定	F	表	制	81	設		
		I	0	I	A 0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	G P	示	御	測	定	F 表 I 示	御	測	定	I	示	御	測	定		
							Ī																									
					†	1	1	1	†	t		-	+-	T	1	1		1	1					+			†	1	1		 	
					 	 	 	+	-	 		 	+-	+	+	+	-	╁	-					+-	-		-	-	+		 	
					-		 	-				ļ	-	-	-			-							-				.		 	
雨水ボンブ運転指令	1台運転水位		ļ	ļ	 	ļ	ļ	-	ļ	ļ	ļ	ļ		↓ —	 	<u> </u>		↓	ļ					<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-	 	
	2台運転水位		ļ				<u> </u>	ļ	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>				ļ						1			<u> </u>	<u> </u>	1		 	
	3台運転水位						-																	1					1			
	4台運転水位																							1					1			
	5台運転水位						1																	1					1			
			<u> </u>		1		 	1	 			 	1		1	1	+		-												 	
					-	-	!	-	-			ļ	\vdash	\vdash	1	+		1					-	+-			<u> </u>		1		 	
					├	├	 	+				 	+-	+-	+	+		├	 					┼	-		├	┼	┼	 	 	
			-				 	-	-		-	<u> </u>	+	+	+	+			-					+	-						 	
			ļ		 	<u> </u>	<u> </u>	-	ļ	ļ		ļ	↓	ـــــ	 	+	-	 	ļ					 			<u> </u>	_	 		 	
	l台停止水位		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>			ļ		<u> </u>		1		<u> </u>	<u> </u>					1			<u> </u>		1		 	
	2台停止水位						<u> </u>					<u> </u>												1	<u> </u>				1		 	
	3台停止水位											!												1					1		 	
	4台停止水位						1																	1					1			
	5台停止水位				 	 	 	+	 				+-	+	+	+		+-						1			$\vdash \vdash$	 	1	 	 	
	011111111111111111111111111111111111111				+		 	+	 				+-	+-	+	+		+	 					+	-			+		 	 	
			ļ		├	 	 	-				<u> </u>	+	+	+	+		┼					-						-		 	
			ļ		├	ļ	 	-	-	ļ		 	┼	₩	4								_	┼			<u> </u>	ऻ			 	
			ļ			ļ	ļ	1	ļ			ļ	<u> </u>	ļ				<u> </u>									<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 	
汚水除塵機	タイマーON						1					<u> </u>											2				2	2			 	
	タイマーUP																							2					2			
					I																			T					Π			
					t		Ť					İ			1									1							 	
					+	1	†	1	†				+-	+-	†	+								+			\vdash	†	1	1	 	
			-		 	 	+	+	-				+-	+-	+	+		 	-					+-			\vdash	 	+	 	 	
					 	 	-	+	-	-			+-	-	+	+	-	+	-				-					 	┼		 	
			ļ		ļ		ļ	-	ļ			ļ			-		_	-						ļ			<u> </u>		-		 	
			ļ		ļ		ļ		-			ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		-	-					-				<u> </u>			 	
					ļ		1		ļ			ļ		<u> </u>	1									ļ			L	L			 	
							<u> </u>																		<u> </u>						 	
													T											1							 	
							1	1			-	 	1	1	1	+	1						-	1			1				 	
			-		-		1	-	-	-	-		+-	+-	+	+	+	1	-		-		-	+			-		+		 	
					├		 	-				 	+-	+-	+	+	-	-	-					+	 			-	+		 	
			<u> </u>		 		 	-	-		-	 	+-	+	-	+	-	₩-	-										-		 	
			ļ		ļ	ļ	ļ	ļ	-			ļ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		-						ļ			L	<u> </u>			 	
			ļ		ļ		1	ļ	ļ			ļ		<u> </u>				<u> </u>	ļ					<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	ļ		 	
							<u>i</u>					<u>i_</u>	L															L			 	
							1		T				1				1							1							 	
			 		+	 	 	+	-	-	-	 	+-	+-	+	+-	+	+-	 				_	+-			\vdash	+	+		 	
							<u> </u>	-	-		-	!	+	+	+	+	-	+					-	+	 			-	+	+	 	
			<u> </u>		├	-	1-	-				-	+	+	+	+	-	+	-					┼				-	-		 	
							1					<u> </u>																				
小計	54						<u> </u>									L							2 1	2			2	1	2		 	

項目表(参考									電気室														監視国	<u> </u>									
入 出 力	項目			日本音店			コント	ローラ	(対現	場: I	/0)			全体					田本寺ひ				操作卓	<u> </u>				全体			1	備 考	
		D	D O	A	A	P	コント ロ I	D	A	A	P	D	D	A	A	P	G	表示	制御	計	設定	F 表 I 示	制御	計調	設 定	F	表示	制御	計	設定			
		1		-	F	Ė	1		-	H	1	1	H	ļ.		1	1	1,	Jap.	1773	Æ	1 4	lah	170	Æ	-	41.	lth	170	AE .			
						├	-						+-	\vdash	-	-	-							+							 		
徐砂設備																																	
徐砂設備電源分岐盤	MCCB推行												1													1							
原水ポンプ	手動 自動 運転												1																		 		
	自動												-			-										1					 		
	運転					-	-						2	2		-							-	-		2					 	<u></u>	
	停止						ļ							4																	 		
	NO . 1						-						1			-							+										
	交互																														 		
	NO.2												1																				
	過負荷																							<u> </u>							 		
	地絡																							ļ							 		
	浸水												-	-		<u> </u>								ļ							 		
	過負荷 地絡 浸水 温度上昇 故障					-							2	-		-							-	-		2					 		
	4大1年						-						4	-		-	-														 		
ボンプ并水位	低													1		-							-								 		
						ļ						<u> </u>	ļ	ļ		<u></u>								ļ							 		
					ļ	ļ							ļ	<u> </u>	ļ	ļ		ļ						 							 		
						ļ	-					ļ	-	-	-	-		ļ					-	 							 		
					-		-						+-	\vdash	-	-								+							 		
			\vdash			-	 		-				+-	\vdash	+	+	1	-					-	-							 		
							İ		 	 		<u> </u>	T	T	+	1	1							T							 		
			\sqcup			ļ	ļ					ļ	<u> </u>	_		<u> </u>	ļ							ļ							 		
					-	<u> </u>	ļ					ļ	 		-	-	ļ	<u> </u>						<u> </u>							 		
			\vdash				 					 	+	-	-	-	 							₩	-						 		
			$\vdash \vdash$			-	-						+-	+-	+	+	 	-		\vdash				-	-				<u> </u>		 		
						-	-		-				+	-	-		-							-							 		
						l -							T	1		1	1						-	1							 		
													T	\top			<u> </u>						+	T							 		
小計	61						1						8	5												6							

項目表(参考								電	気室														監視国	Ē.									
入出力	項目			既設			コントロ	ı — ラ (≤	対現場 ⇒回	易: I.	/0)			全体					日本 章ひ				操作卓	<u> </u>				全体			備	考	
		D	D	A	A O	P	D I	D	A	A	P	D	D	A	A 0	P I	G	表示	制細	#H 3#1	設定	F 表 I 示	制細	計調	設 定	F	表示	制御	計調	設定			
		1	0	1	ا ٔ	1	1	-	1	0	1	1		1	0	1	F	45	Jach	66	Æ	1 /1	1 July	(re)	Æ	1	<i>a</i> v	1 Jan	640	Æ			
					-				-+														-	+							 		
徐砂設備	一括連動											1														1							
	一括手動								-															-							 		
																								1							 		
圧力タンク	一括故障											1														1							
汚水ろ過スクリーン	運転											2	2													2					 		
	停止								_				2			<u> </u>							-								 		
	過負荷							-	-														-										
	地絡								-														-								 		
	故障											2											+										
																							+								 		
脱水機	運転								7			2	2													2					 		
	運転 停止												2																				
	過負荷																																
	地絡									-																					 		
	PR 400								_							ļ															 		
水位	異常高 異常低								-			2												ļ		2					 		
	四条兵								-														-								 		
洗浄水弁	翔								-														-								 		
10417-0-01	閉							-															+								 		
																							+	 							 		
加圧ポンプ	運転停止											2														2							
	停止																																
	NO.1											1																					
	交互 NO 2							-				1											-	-									
	NO.2							-				1																					
	過負荷																						-										
	地絡																																
	故障											2														2							
汚水ポンプ2台運転中												1																					
小計	62											21	8													12							

項目表(参考)									-														Per 101 -									
入出力項	н						コント		電気室	1-12L · T	701												監視3 操作4	Ē.							備者	
人山刀根	н			既設			/ r	<u> </u>	今回	65 . 1	/ 0)			全体			-		既設				39R1F-2	Ρ				全体			VIII **	
		D	D O	А	A 0	Р	D I	D	А	А	P	D	DO	А	A 0	P	G P	表	制御	計測	設	F 表 I 示	制	計	設 定	F	表	制	計	設		
		I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	P	亦	御	測	疋	I 7	(利)	測	疋	I	亦	御	測	疋		
												!																				
徐砂設備																																
						ļ																									 	
しさホッパ	MCCB进行													+																	 	
	地絡					-			-	-			-	+		+	+	-						-							 	
	-C-00		-	-		-			-	-		-	,	+	-	\vdash	_	-	-				_	+		-+					 	
	故障 満杯					-	-			ļ		 	1			-														ļ 	 	
	淌杯				-	ļ						-	1	-		-								-		1					 	
沈砂ホッパ	MCCB推行																															
	地絡																															
	地絡 故障												1													1						
	満杯												1													1						
																										_					 	
					-	-						-	-	-	-	-		-	-					-						-	 	
										ļ		ļ			,																 	
							ļ					ļ				<u> </u>															 	
沈砂/し渣ホッパ	中央												1													1						
	現場																															
しさホッパ切替ダンパ	選択				·							 		-		-															 	
00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	+				·		+					 	1		 	-						-			+						 	
	左 右					-							1		-	-							-	+	-		- 1			-	 	
	石			ļ					ļ	ļ				1										ļ	-						 	
						ļ						ļ					_														 	
	過負荷											<u> </u>	1																		 	
	地絡												1																			
	過トルク												1																			
	地絡 過トルク 故障																									1						
沈砂ホッバ切替ダンバ	選択																											1				
	左												1	1														1				
														1													1					
	右		-			-	-					<u> </u>		1	-			-	-					-		-	1				 	
						-								-					-													
	過負荷												1																			
	地絡過トルク												1																			
	過トルク												1																			
	故障																									1						
													+	1	1	1								1		-					 	
					 	1			 	 		 	+-	+-	+	\vdash								+-	++	-+			 	 	 	
					+						-	-	+-	\vdash	+	+-			-	\vdash			-	+-	+					+	 	
,					-	-	\vdash		_			i -	-			-		-				 	-	+	-				-			
小計	63						į į					1	3 .	4								i			<u> </u>	7	4	4				

項目表(参考)									電気室														監視室	Ē									
入 出 力 1	項 目			用 并 言母			コント	ローラ	(対現	場: I	/0)	!		全体					RF IG				操作卓	<u>.</u>	1			全体			備	考	
		D	D O	A	A 0	P	D I	D	今回 A I	A	P I	D	D O	全体 A I	A 0	P	G	表示	既設 制 御	計	設定	F 表 I 示	制御	計調	設 定	F	表示	制御	計調	設定			
				-	l -	Ė		Ŭ		Ŭ	-		F	l ·			1	-41	leli	1303	AL.	1 0	letr	1349	AL	_	211	leli	13/3	AL			
					 		\longrightarrow						+	┼		-											-+				 		
徐砂設備																																	
沈砂分陸	運転												2	2												2					 		
	停止													2																			
	過負荷																														 		
	地絡												-																		 		
	過トルク 故障													-		-										-					 		
	故障												2													2							
																	+																
汚水集砂弁(BV)	翔												2	2																			
	閉													2																			
汚水揚砂機	運転																									2							
	運転 停止 上昇																																
汚水揚砂機昇降機													2	2																			
	停止													2																	 		
	下降												2	2												-					 		
) (II / Z++-																														 		
	遇負荷 地絡				-								-	-																	 		
	2年1日																-														 		
	過トルク 故障											-	2				-									2					 		
																	-														 		
汚水集砂揚吐出弁	翔												2	2																			
	停止													2																			
	閉												2	2																			
	全開												2				1																
	全閉												-				-																
	退 鱼 荷																-																
	遇負荷 地絡																																
	過トルク																														 		
	故障												2													2							
小計	64						i l					21	2									!				10							

項目表(参考)																						BEEL AND C								
入出力項目						コントロ	7	電気室	世 .	Z01						+						監視室 操作卓							備 考	
Д ш л - ф п			既設			コンドト	- - ''	今回	-:07 · 1	, 0)	!		全体			+		既設				今回				4	全体		VH -15	
	D	D O	A	A 0	P	D I	D	A	Α	Р	D	D O	A	A	P	G	表示	既設 制 御	#	設	F 表 I 示	制	<u>=</u>	設 定		表	制	<u> </u>	設	
	1	O	1	l °	I	1	0	ı	0	I	I	1 °	I	0	I	P	亦	側	測	疋	1 示	御	測	疋	1	吓	側	測	正	
				ļ							ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>								<u> </u>							
											<u></u>	<u></u>																		
徐砂設備																														
汚水揚砂圧力水弁(BV) 開												2	2																	
閉													2																	
															\vdash							+			+					
																									-					
											-											+								
												-	-									-			+					
											ļ	-	-		-							-	-		-					
				-									_	-								-			_					
NO.5しき搬出機 運転													1												1					
停止											ļ		1																	
過負荷																														
地絡																														
地絡 蛇行																														
非常停止																														
非常停止故障												1													1					
																									+					
																									+					
NO.6しき搬出機 運転												1										-			1					
NO.8しき搬出機 運転 停止																						-								
1711				-							<u> </u>			+								-								
18.7. ***													-	-											-					
過負荷											ļ	-	-		-															
地絡																														
蛇行																														
非 常停止 故障																														
裁障											<u> </u>	1													1					
					L						<u> </u>	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$		ļ	<u> </u>										\perp					
															<u> </u>										\perp					
]]					_]				i	\perp	L			\perp			T								_]			
											_															T				
												1																		
											İ	Τ													\top	\top				
												\top	\top		T	1						1			\top	\top				
				1	l						 	+-	\top	1	<u> </u>	+						+	 		+	-	-			
				 							-	+-	+-	+	+		_					+	 		+	+	\dashv			
				 							!	+-	\vdash	+	\vdash		-	-				-	-		+	+				
						 					<u> </u>	+-	-	-	+		-	-				-		 	+	-				
					<u> </u>							+-	-		┼		-	-				-		-	+	+				
				ļ	ļ	-		ļ			<u> </u>	+		 	<u> </u>		<u> </u>	-							+	\dashv				
				ļ	ļ						<u> </u>	ـــــ	<u> </u>		<u> </u>										\perp	\perp				
											į																			
小計 65											! !	6 8	3												4					

項目表(参考)																																
	-								電気室														監視	至								
入出力	項目			既設			コント) (対現 今回	場: I	/0)	1		全体			-		既設			ļ	操作! 今回			!		全体			備者	f
		D	D O	A	A 0	P	D I	D	A	A 0	P	D	D O	A	A 0	P	G	表示	制御	III	設	F 蒙 I 方	制	T	設 定	F	表	制	計	設定		
		I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	I	0	I	0	I	Р	示	御	測	定	Ι Ā	神	測	定	I	示	御	測	定		
																										ļ						
落合バイバス【直送】																																
																										İ						
受電	停電				1		1	ı	1	1			1	\vdash				!	1			1		1	1			T	1			
				1	+-	<u> </u>			1	†		1	+-	+-										+-	+		\vdash	-			 	
除塵機	常磐		1	†	+	-			†	╁	<u> </u>	+	1	+-	+	-		†	 	-	 			+-	+-		+-	-	†		 	
P) 25 (%	現場		-		+	-	 		-	-		+	1	+-	+	-		-	-		-		_	+-	+	 	-		-		 	
	選択		-		+			-	-			-	+	-	+	-		-	 	-	-		1	1	+		Η,				 	
	手動		-	<u> </u>	 		ļ	-			ļ	 	+	+-	+	-		-	-	ļ				-	+	ļ	 			-	 	
			+	 	 	ļ	 	-			ļ	-	+-	-	+	┼		├		ļ	<u> </u>		1	+	+	 	 			-	 	
	自動	<u> </u>	-		┼	ļ	1					-	1	1	+	₩			-		ļ		1			 	+-		-		 	
	選択	<u> </u>	-			<u> </u>	-	-	-		ļ	 	+	+	+	-	-	-	-	-	-		2	2	-	 	2		4	 	 	
	運転	L	<u> </u>	ļ	 	<u> </u>	2	2	2	-	ļ	<u> </u>	2	2	-	_		-	-	ļ			2		-	<u> </u>	1 2	-	<u> </u>		 	
	停止			<u> </u>			1	-	2	ļ	ļ	1		2	1	<u> </u>		1_					2	-	-	<u> </u>	2				 	
	故障			<u> </u>	ļ		1		ļ	L	<u> </u>	ļ	1					_		ļ		1		1	1		Ц	L			 	
	目つまり		<u> </u>		<u> </u>		1	ı	<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>	1	<u> </u>					<u> </u>			1					<u> </u>	L	<u> </u>		 	
ゲート	常磐						1	1				1	1									1										
	現場								T														2				2					
	選択						1					1											2	2			2		2			
	翔						2	2	2				2	2									2				2					
	停止								2	İ		1	1	2				1						1	1	1					 	
	閉						2	2	2			1	2	2									2			1	2				 	
	全開				1	-	1		1	T		1	1	\top	1			1	1					+	\top			†	†		 	
	全閉				 	<u> </u>	2	2	 			1	2	+-	+			 	 		-	2		+	+	- 2			 		 	
	故障		+	 	+		2		 	 		+	2	+-	+			+	-			2		+	+-		_		+		 	
	- ALIT		1	<u> </u>	 		1	1	-	-		+	1-	+-	+	-		+	1		-			+-	+-	 	-		+		 	
ホッパ	満杯		1		 	-	<u> </u>	ı	-	 	-	1	1	+	+	-	-	-				1		+	+		1	-	1		 	
41.971	満杯予告		-		-		1		-	 	ļ	+	1	-	+		-	+	-		-			+	+	ļi			 		 	
1 + 160 (1)	故障		+	 	┼		1			├		+	-	+-	+			┼	 			1 1		+	+-	-	-		┼		 	
しさ搬出			-		┼				-	-			1	+-	+			-	-			1	_	+	+-	-			-		 	
天白川	水位高		-						-	-		 	1	+-	+			-	ļ			1		+	+	-	-		-		 	
	水位計故障		<u> </u>			ļ		1			ļ		1	₩	+	-		├		ļ		1			+				┼		 	
			1	ļ	<u> </u>		ļ	-	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	ــــ	ـــــ	-			-	1							ļ	ــــ	ļ	1		 	
				ļ	ļ		1	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	ļ		ļ		ļ			ļ			ļ	<u> </u>	ļ	ļ	<u> </u>	ļ		 	
			<u> </u>	ļ	ļ		1		<u> </u>	ļ	ļ	<u> </u>	ــــــــ	ــــــ				<u> </u>	ļ		ļ					<u> </u>	ــــــ	ļ	<u> </u>		 	
							1				L							<u> </u>			<u> </u>					<u> </u>		L			 	
											<u></u>	1														<u> </u>		L			 	
除塵機上流側	水位								1		ļ	1		<u> </u>	1										1	!	<u></u>	L		1	 	
除塵機下流側	水位														1	\perp									1					1	 	
天白川	水位								1						1										1					1	 	
ホッパ	重量				I				1			1			1										1					1		
ゲート	開度								2				T	T	2	T								1	2			1	1	2	 	
落合川	水位				T		†		1			i –	T	T	1		1	1						\top	1	 	T			1	 	
					 	\vdash	1	1		1		\vdash	\top	+-		\vdash	-	1						+-	+-	 	\vdash	T-	T	1 1	 	
小計	71						21	1 1	2 7			2	1 1	2	7		1	1				14	17	5	7	14	1 17			7		
นาสโ	f 1						! 21	1	1 1			! Z	1 1	4	1							14	11	기	4	14	1/	<u> </u>	1	1		

項目表(参考) 入出力							コン	⊢ □ − -	電気室 ラ (対明	E 見場: Ⅰ	:/0)												監視3	Ē.						備	考
				既設			1		今回					全体					既設				今回				全位	ķ			
		D I	D O	A	A 0	P	D	D O	A	A	P	D	D	A	A 0	P I	G P	表示	既設 制 御	計測	設定	F 表 I 元	制制	計測	設定	F	表 制 御	計測	設定		
							+-		+								ļ -		"					-	~				~		
	A 200						 	+	-	-	-			┼	+	-								+		-+		+	-	 	
しさホッパ(左/右)	全開	2				-		-	-	-	-	-2	-	-	-	ļ			-				-	-		-		-	-	 	
	全閉				ļ	ļ	ļ	-		ļ	ļ		<u> </u>			<u> </u>	1												-	 	
	寸開				ļ	ļ	-	-		-	ļ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1							-		$-\!\!+$		-		 	
	過負荷	2				-		-		-	-	-2			-	<u> </u>							_	-		-	_	-		 	
	地絡	2			ļ	ļ		-	-	-	ļ	-2		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		ļ						-				-		 	
	過トルク	2			ļ		ļ	ļ	-	-	<u> </u>	-2		L		ļ								-		_				 	
					ļ			ļ	ļ	ļ			ļ	ļ										-						 	
5しき搬出機	正転		1	 	ļ	ļ	ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>		-1	-1	<u> </u>	ļ	<u> </u>	1								Li.	_				 	
	停止		1		ļ	ļ			ļ	ļ	ļ		-1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1							ļ						 	
	寸逆								ļ		<u> </u>	-1		<u> </u>		<u> </u>														 	
	過負荷	1										-1		<u></u>														_		 	
	地絡	1										-1														\perp		\perp		 	
	非常停止	1										- 1																			
1/2沈砂搬出機															İ																
									T																			Т			
	正転	2	2									- 2	- 2				2														
	停止	2	2									- 2	-2				2											1		 	
	寸逆	2			1				1			- 2												1		\neg		T		 	
	過負荷	2	 		1	1			1			-2												1						 	
	地絡	2							1		-	-2				1														 	
	過トルク	2			1	-		1	†	1	1	-2		†	1	1								+		$\neg \vdash$	_	\top		 	
					†	<u> </u>		+	+									<u> </u>						+-		\top		+		 	
					†	-		†	†	 				\vdash	_	 								+		+	_	+		 	
沈砂ホッパ(左/右)	全開	2			1		-	+	+	-		-2	-	-	+									+	-	+		+	_	 	
333 (17)	全閉				 	-		+	+	-				-	-	-	1	-						-			_	+		 	
	寸開					-	-	1	-				<u> </u>	<u> </u>			1							-		-	-	+		 	
	過負荷	2			+	-		+	+	-		-2	-	\vdash	+	+			-					+	-	+		+	-	 	
	地絡	2			 	-	-	+	-	-		-2		-	-	+		-						+	-	-+		+	+	 	
	過トルク	2			 	-	-	+	+	-		-2		\vdash	+	+								+	-	+		+	+	 	
	7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T				 			+	+	 	-		-	\vdash	+	\vdash								+-	-	+		+	+	 	
1/2沈砂掻揚	連動	1						-	+	-		- 1	-	-		-								+	+++	+	-	+		 	
17 24元4岁3里3勿	単独	1			-			-	+	-	-	-1	-	-										-	-	+		+		 	
					 	-	-	+	+	-			-	-	+	+								+	-	+		+	-	 	
	正転		2		-	-		+	+	-	-	- 2		-	-	-	2						-	+-	-	+		+	-	 	
	停止		2		-	-	-	-	-	-	-		-2	-	-		2							+	-	+		+-	-	 	
	寸逆				ļ	-		-				-2	+		+									+		+		-	+	 	
	過負荷	2	+					-	-	-	-	-2		-	-	<u> </u>								-		-	_	+		 	
	地絡	2			-			-	-	-	-	-2		<u> </u>		<u> </u>							_	-				-		 	
	過トルク	2			ļ			1	-	-	-	-2		<u> </u>		<u> </u>								-				4		 	
	電源正常	2			ļ			ļ	ļ	ļ		-2		<u> </u>		<u> </u>								1				1	\perp	 	
						1							<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>										1		 	
小計	81	46	10			L	<u> </u>					-4 E	-10		<u> </u>	<u> </u>	14													 	

第6章 運転操作方案


第1節 共通事項

本工事の運転操作方案は、標準的な機器の運転操作の概要を示しているものであり、詳細については、打ち合わせによって決定する。


第2節 運転操作方案

次ページ以降に本ポンプ場設備の運転操作方案を示す。


設	備	名	称	常盤ポンプ場 受変電設備						容量			kW
機	器	名	称	受電しや断器	既設	1	台	今回	0	台全	体	1	台




設 備 名 称	常盤ポンプ場 受変電設備				容量		kW
機器名称	商用引込VCB	既設	1 台	今回 0	台全	体 1	台




設	備	名	称	常盤ポンプ場 受変電設備						容量			kW
機	器	名	称	自家発引込VCB	既設	1	小	今回	0	台全	体	1	台



設備	着	名	称	常盤ポンプ場 沈砂池設備						容	量		5	kW
機 岩	器	名	称	Aゲート	既設	1	台	今回	0	台	全位	Z	1	台




設	備	名	称	常盤ポンプ場 沈砂池設備						容	量	3.	. 7	kW
機	器	名	称	Hゲート (NO. 1, 2)	既設	2	台	今回	0	小	全位	‡	2	台




設 備 名 称	常盤ポンプ場 沈砂池設備				蓉	量	5. 5	k
機器名称	Cゲート (NO. 1, 2)	既設 2	台	今回 () 台	全体	2	,
(現場) LBS 下降 停止 」 OR OR OR OR IT IN IT I	中央 ×1 常盤 日 「京盤 日 京 S + M S 手動 自動 ※ S S + M S 下降 停止 上昇 OR のR 過負荷でない。過トルクでな 地絡でない。過トルクでな NOT ・	S 永 共用 	手 C1	▼ C R T	落合	- 川自克 - 水動値 - 位開順	に閉膜 - に関膜 - よ。)	


設(備	名	称	常盤ポンプ場 沈砂池設備						容量	1	3. 7	kW
機	器	名	称	I ゲート (NO. 1∼4)	既設	4	台	今回	0	台	全体	4	台




設(備	名	称	常盤ポンプ場 沈砂池設備						容量	畫	1. 5	kW
機	器	名	称	汚水ゲート(NO. 1, 2)	既設	2	台	今回	0	台:	全体	2	台




設	備	名	称	常盤ポンプ場 沈砂池設備						容量	t	2. 2	kW
機	器	名	称	放流ゲート (NO.1~3)	既設	3	台	今回	0	台	全体	3	台





設	備	名	称	常盤ポンプ場 沈砂池設備						容量	畫	5. 5	l	kW
機	器	名	称	Fゲート	既設	1	小	今回	0	台	全体		1	台







設	備	名	称	常盤ポンプ場 ポンプ設備						容量		0.4	kW
機	器	名	称	汚水ポンプ制水弁(NO. 1, 2, 3)	既設	2	小	今回	0	台全	体	3	台









設	備	名	称	常盤ポンプ場 ポンプ設備						容	量	0). 1	kW
機	器	名	称	雨水ポンプガバナ (NO.4~6)	既設	3	中	今回	0	小	全位	本	3	台




設	備	名	称	常盤ポンプ場 ポンプ設備						容量		1. 5	kW
機	器	名	称	雨水ポンプ制水弁(N0.1~6)	既設	6	小	今回	0	台全	全体	6	台



設	備	名	称	常盤ポンプ場 沈砂池						容量	畫		kW
機	器	名	称	し渣・沈砂ホッパー切替ダンパ	既設	0	台	今回	0	台	全体	2	台




設	備	名	称	落合バイパス						容量	量	0. 75	5 1	кW
機	器	名	称	ゲート	既設	2	卟	今回	0	台	全体	ī.	2	台




設備	名	称	落合バイパス						容	量	2. 2	kW
機器	名	称	除塵機	既設	2×2	台	今回	0	台	全体	2×2	₽
										,		
		】(現 】 】 !	場)	 	(常磐)							
			COS 現場 常磐 ×1	 	 !							
			COS		 		MS					
			手動 自動 ×1				自動 ×1			 - -		
			CS 5E	→	SS-					 - -		
				<u>:</u>]×2		連門	云 ×2			ا ٺــــــ		
							>	*	/			
			OR OR		OR	$-\Big $	 除 に に 終	を機上 1300m	:流/ mのオ	下流(則水位 が発生	
			OR 🍑 <			OR		た際	自動道	重転を	行う	
		AND	AND	— 保護リレ (MCCB, 過トルク	THRy, 地	でな !絡R _!	(V).					
			OR • NOT	非常停止し渣ホッ	でない。	ない)°					
		7										


設	備	名	称	落合バイパス						容	量	3.		kW
機	器	名	称	スキップホイスト	既設	1	小	今回	0	台	全体	Z	1	台




設	備	名	称	落合バイパス						容量		2. 2	kW
機	器	名	称	し渣搬出機	既設	1	小	今回	0	台全	全体	1	台




設(備	名	称	落合バイパス				容量	<u>L</u>	0. 75	kW		
機	器	名	称	ホッパーゲート	既設	2	中	今回	0	台	全体	2	小



設 備 名 称	落合バイパス				kW
機器名称	投光器、外灯	既設 台	今回	台全	本 台





制定 平成19年12月10日 改正 平成20年 4月 1日 改正 平成21年 4月 1日

個人情報取扱注意事項

(基本事項)

第1 この契約による工事の施工者(以下「乙」という。)は、工事を施工するに当たり、四日 市市から提供された個人情報(工事の施工のために乙が収集する個人情報を含む。以下「当 該個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよ うにしなければならない。

(施工者の義務)

- 第2 乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「条例」という。)第11条に規定する義務を負う。
 - 2 乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮 監督しなければならない。

(秘密の保持)

- 第3 乙及び乙の従事者は、当該個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
 - 2 乙は、その使用する者が在職中及び退職後においても、当該個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないように必要な措置を講じなければならない。
 - 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)
- 第4 乙は、当該個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(収集の制限)

第5 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために個人情報を収集するときは、 当該工事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公平な手段により収集しなければなら ない。

(再提供の禁止)

- 第6 乙は、あらかじめ四日市市上下水道局(以下「甲」という。)の承諾があった場合を除き、 当該個人情報を第三者に再提供してはならない。
 - 2 乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
 - 3 前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取扱いに関する契約を交わすものとする。

(複写、複製の禁止)

第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、当該個人情報が 記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (持ち出しの禁止)

- 第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
 - 2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
 - 3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管及び管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。

(資料等の返還)

- 第9 乙は、資料等を当該工事終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。
 - 2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により 行うものとする。
 - (1) 紙媒体 シュレッダーによる裁断
 - (2) 電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の 破砕

(研修・教育の実施)

- 第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契 約による工事における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 (罰則等の周知)
- 第11 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、 乙の従事者に周知するものとする。

(苦情の処理)

第12 乙は、この契約による工事の施工にあたって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(事故発生時における報告)

第13 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあること を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

(契約解除及び損害賠償)

第14 甲は、乙又は乙の従事者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約 の解除及び損害賠償の請求をすることができる。